

合力叉车维修 石家庄杭叉销售 石家庄合力叉车

产品名称	合力叉车维修 石家庄杭叉销售 石家庄合力叉车
公司名称	石家庄杭叉叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市经济技术开发区东三环丰产路7号
联系电话	18032823366

产品详情

石家庄杭叉叉车销售有限公司合力叉车

石家庄杭叉叉车销售有限公司是杭叉集团公司下属控股子公司。公司产品销量十多年持续位列行业前茅，近十年保持行业出口前列。据美国《MMH现代物料搬运杂志》对全球叉车按销售额排名，杭叉叉车位列世界第9位。杭叉叉车的销量已占世界工业车辆总销量的7.8%以上。

公司连续获“中国制造业500强企业”，“中国民营500强企业”，“中国大企业集团竞争力500强”、获“全国五一劳动奖状”和“全国机械行业文明单位”。并入选“中国机械工业排头兵企业”。公司是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、省级企业高新技术研发中心、企业研究院、博士后科研工作站。

蓄电池的存放合力叉车

叉车的保养每月的保养

在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压并作记录

充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录。如果与以前的测量值有很大的区别时，应请专业人员加以检查

每年的保养

蓄电池每年由专业人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻；蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏；20V额定电压的电池，电阻不得低于1000欧姆

对充电机按说明书进行一次检查，确保各项功能正常

- 1，新的电动叉车车第i一次的充电，电瓶在使用后必须重新充满，10小时以上一次就够了。每次充电后可连续使用4-5小时。第二次充电时，电池指示灯绿灯的1小时后，将停止充电，充电时间长，可以有损坏电池，缩短电池的寿命。
- 2，每一辆叉车，保持电池有余电，如果电池耗尽可能会损坏电池内的电极，合力叉车维修，导致不能充电。
- 3，蓄电池保养，主要是平时要爱惜，尽量不要把电路损坏，当不使用时保持电池的清洁。
- 4，合力叉车怎么样，充电时，石家庄合力叉车，先插上电池，合力叉车多少钱，再连接电源，充电完毕后拨电源，再拨电池的插座。

合力叉车维修-石家庄杭叉销售-石家庄合力叉车由石家庄杭叉叉车销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。石家庄杭叉叉车销售有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!