

无油空压机租赁ZR400大量现货

产品名称	无油空压机租赁ZR400大量现货
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	20000.00/月
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:ZR400 压力:7-110bar
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

无油压缩机租用ZR400很多现货交易一站式租赁尽在贤易空压机租赁。贤易无油压缩机租用依据顾客当场要求，出示电驱型号和柴油发动机驱动器型号。隔膜真空泵高质量空气压缩可以造就更高的使用价值！

英格索兰科谱柯隔膜真空泵空气压缩根据了ISO8573-1 CLASS 0和德国莱茵TUV100%隔膜真空泵空气压缩验证。

一般螺杆式空压机因为电机转子工作中根据润滑脂开展制冷和润化，历经缩小的气体带有油分，这种油分会伴随着空气压缩粘附在机器设备的闸阀和仪表盘和管路上，导致机器设备的危害和环境污染，这种危害比较严重的将造成仪表盘不灵，乃至生产制造安全事故的产生；而在加工过程中，又会由于油的环境污染造成产品品质降低。

英格索兰科谱柯的无油压缩机选用独特镀层避免电机转子损坏，因而历经缩小的气体彻底沒有一切油分。

—启动按键(此按键能用来启动制冷压缩机。显示灯(8)照亮，表明E 电脑上控制板已经运作。

2—显示器(显示信息相关制冷压缩机的工作中情况,维护保养及常见故障信息内容)

3—翻转键(此键能用往上或往下翻转显示器)

4--制表位键TAB(按此键,能够挑选水准箭头符号标识的主要参数,只有改动后边有水准箭头符号的主要参数。)

5—功能按键(功能按键能够用于操纵和设置制冷压缩机)

ZR400无油压缩机租用假如感觉供气量不足大，那麽我们可以出示ZR750隔膜真空泵螺杆式空压机来满足客户需求租用当场要求。

6--指示灯(指出已接入开关电源)

ZR400无油压缩机租用主要参数以下：

7—综合性警报显示灯(假如存有警报,维护保养警报,则该显示灯会闪烁)

8—自启动显示灯(指出电脑上控制板已经自启动)

9---关机按键(按住此按键,能够停止运行制冷压缩机.(8)会灭掉。在卸载掉状况下运作三十秒后，制冷压缩机将停止运行)。

ZR400无油压缩机租赁一切领域客户，热烈欢迎有必须的顾客二十四小时随时随地在线留言，触碰为您出示无油压缩机租赁。