

# 四川门式起重机 选路港起重 C型门式起重机

产品名称	四川门式起重机 选路港起重 C型门式起重机
公司名称	河南省路港起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

## 产品详情

**润滑保养** 交接班司机应按规定向各个润滑点上加注润滑油脂。润滑的原则：凡是有轴和孔、属于动配合部位以及有相对运动的接触面的机械部分，都要定期加油润滑。

润滑时需要注意以下几点： 润滑油脂在使用中，必须保持清洁。使用前发现杂质或脏物时决不能使用。使用中注意润滑油脂的变化，如发现已经变质失效时，应及时更换。 经常认真检查润滑系统的各部位密封状态和输脂情况。

### 半门式起重机的类别

**开发性设计**：应用成熟设计经验或具有可行的新技术，设计新型起重机，主要包括功能设计和机构设计。

**升级性设计**：根据使用经验和技术发展对已有的起重机设计更新升级，以提高性能、降低制造成本或减少运行费用。

**衍生性设计**：为适应新的需要对已有的起重机作部分的修改或增删，从而发展出不同于标准型的衍生产品。

**系列化设计**：以一种起重机为母本，设计出一系列与之功能相同外形相似，但功率、吨位、尺寸有所不同的一系列产品。

## 门式起重机的正确安装方法

门式起重机的正确安装，减少事故几率，四川门式起重机，门式起重机主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形框架，承载主梁下安装两条支脚，可以直接在地面的轨道上行走，主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点，在港口货场得到广泛使用。

### 门式起重机的正确安装方法：

- (1)起重机配合，在地面按标记组装主梁、支腿、轮箱，等检查合格后，在地面上拼装主纵梁，首先用吊车把主纵梁按顺序吊装到位分为一侧主梁和另一侧主梁，并安装好人行走台，等待下一步的组装。
- (2)把大车轮箱组装于大车轨道上，拉对角线找正固定好后，用吊车吊一侧支腿与轮箱组装，用销子连接牢固之后，再用钢丝绳、手拉葫芦调整拉紧固定在地锚上，用同样的方法组装另一侧，使两侧支腿垂直于地面，保证主梁安装尺寸。
- (3)用2台汽车吊吊住一侧主梁两端徐徐吊起安放与支腿之上调整找正，MH单梁箱形门式起重机，用螺栓把主梁下的连接板与支腿托梁上的连接板固定拉紧。然后安装另一侧主梁。特别注意：主梁未固定牢固，C型门式起重机，吊车不得松动卸钩。
- (4)单台汽车吊吊装联系框架，并用螺栓连接牢固。
- (5)用单台吊车把起吊小车吊装于小车轨道上、调整，使小车车轮踏面与轨道面接触。
- (6)用单台汽车吊吊装司机室、梯台、人行走台、栏杆等附件到固定的位置上。
- (7)安装电气设施，铺电器线路，拆除缆绳、地锚等设备。一切就绪后准备试车。试车时，按质检部门制定的记录单的要求做好记录。

四川门式起重机-选路港起重-C型门式起重机由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有限公司为客户提供“架桥机,龙门吊,提梁机,路桥门机,运梁车”等业务，公司拥有“路港”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。欢迎来电垂询，联系人：何女士。同时本公司还是从事架桥机价格，架桥机厂家，架桥机的厂家，欢迎来电咨询。