

JX5131(XL)转速变送器

产品名称	JX5131(XL)转速变送器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:JX5131(XL) 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

一、各种输入信号：4-20mA

二、调节报警方式：

本仪表具有以下的调节和报警能力。

1、统一报警2、独立分离报警3、允许对报警点进行监控输出4、声音报警，具有消音延时功能。

本仪表显示部分有三排数码管组成。正常显示状态下，仪表面板上三排数

码管从上往下依次显示CH1、CH2、CH3测量值。报警灯亮表示任意一点处于设定的报警状态。

本仪表在进行设置操作时，按“设定”键将在主显示窗中交替显示参数符号和

参数值。需要改变参数值时可按“增加”和“减少”键进行参数修改，再按“设定”键确认，并调出下一个参数符号。

本系列风机安全监控器的驱动软件采用优化了的设计方案，动态菜单结构，

相同功能的同一块仪表，用户在设置不同的用途或不同的辅助功能时，动态菜单将只出现必须出现的选项，使操作简单、直观明了。

注意：本仪表出厂为三路4-20mA输入，正常使用时，必须3路输入端都

接上电流信号，否则测量会产生误差。若用户须将其中某个点（第1路除外）

跳过不检，可参照B菜单中设置，将J-1对应的参数设为9，即可跳过。

给仪表每路都接入标准电流信号，通电15分钟后，若显示不正常，可按

以下操作进行校准：

进入E菜单校正输入信号，先给第1路接入20mA信号，接通电源

（数字显示窗显示四点的测量值）

按“设定”键（显示End）

按“返回”键（显示SEL）

按“设定”键（显示555）

按加、减、光标键（将555改为159）

一直按“设定”键（出现In时）

仪表菜单中的In（输入方式）为17（4-20mA）型电流信号时的校正：

若仪表为以上2种输入方式时出现误差，先进入B菜单中将Jn改为01后，给仪

表Z一路接入20mA标准信号，此时按上述流程按“设定”键到出现E8。时将

XXXX随机值改为5000，让小数点在Z后位置，并按增加和减少键，确认5000

后3秒钟，按“设定”键直到END结束，再断电就可以了；

注意：校正工作本仪表出厂已校正好，一般用户不能进入此菜单，可能

造成误差！