

SRL-Z系列高速搅拌机 PVC钙粉高速混合机（加热）

产品名称	SRL-Z系列高速搅拌机 PVC钙粉高速混合机（加热）
公司名称	张家港市久塑机械设备有限公司
价格	55000.00/套
规格参数	品牌:久塑机械 型号:SRL300/600 产地:张家港市
公司地址	江苏省张家港市乐余镇202县道旁
联系电话	15162330793

产品详情

SRL-Z系列高速搅拌机

PVC钙粉高速混合机（加热）为立式混合机，具有结构简单、紧凑、占地面积小、动力消耗低等优点。

本机主要有机座部分、混合容器部分、传动部分、加热部分组成。

运行操作

高速混合机必须设有专人负责开机运行，并严格按运行规程操作。

（一）运行前的检查事项

- 1、详细检查设备连接部件，必须拧紧无松动。
- 2、各个运转件是否灵活，搅拌器安装是否牢固，主轴转动是否轻盈。
- 3、三角皮带应均匀拉紧，电动机座板上螺栓是否拧紧无松动现象。
- 4、混合容器内和排料体内腔应清扫干净，无脏物。
- 5、检查电动机的转动方向与标志指示方向是否一致。

（二）设备运转时注意事项

- 1、电动机运转时应平稳，无异常音响，经常检查温升是否正常。
- 2、主轴轴承、三角皮带轮等转动零件运转是否正常，如有异常噪音或震动时，就立即停车进行检查，对

有损伤零件，应立即更换修理。

3、当更换物料机颜色时，必须将混合容器和排料部位清扫干净。

4、设备投料不得超过装载系数。设备运转时，如添加增塑剂应缓缓加入，不得将增塑剂突然倾入机体内，造成局部物料结块，致使负荷突然增加，损坏设备。

SRL-Z系列高速搅拌机 PVC钙粉高速混合机（加热）保养与维护

高速混合机在使用时，应制定保养规程，除按一般设备维护规则外，尚须注意下列事项：

1、设备初次运转10小时后，应全面检查，必要时各联接部位须拧紧一次。

2、设备初次运转10小时后，应检查三角皮带拉紧程度，当调节拉紧丝杠时将三角带均匀拉紧后，须将电机座板锁紧螺栓拧紧，防止松动。

3、设备各部须保持清洁，特别是混合容器内壁和排料孔内换料进应清扫干净，设备长时间不用应将内壁和排料部分涂抹防锈油脂。

4、设备需经常检查，定期检修，易损零件损坏时，须及时修理、更换。

5、电气设备应进行定期检查，特别是加热器，发现损坏应及时更换。

6、电气控制箱要定期清理，要及时清理电器元件上的粉尘，防止接触器触点的损坏。

SRL-Z系列高速搅拌机 PVC钙粉高速混合机（加热）