

挖掘机振动夯安装和调试

产品名称	挖掘机振动夯安装和调试
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:KC200 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

挖掘机振动夯安装和调试：

- 一、将小臂头缓缓装入连机器斗耳间，连接副连杆，穿销固定。
- 二、进出油管按照进油P口与破碎锤管路进油口连接，出油口与其回油路T接通，马达溢流口与液压油箱连接。
- 三、确保所有管路都完全平整铺开，没有陡弯，尽量保证平直。
- 四、调节工作压力和流量在规定的范围之内，将压力表接在P口末端，启动挖掘机踏下脚阀，顺时针旋转调节螺钉，压力增大，反之则减少。
- 五、工作时，将夯体工作面轻放在工作面上，轻轻踏下脚踏阀，开始时用小流量击打工作面。然后，逐步增加流量，缓缓压下小臂，不要过分施力，否则{振动夯}易损坏。
- 六、夯实颗粒物质是时，{振动夯}要平放在工作面上，小臂不要施加力量。然后加大力度，交替使用大小流量来夯实，效果会好。