多功能猪饲料混合拌料机 混合拌料机 曲阜鲁强机械

产品名称	多功能猪饲料混合拌料机 混合拌料机 曲阜鲁强机械
公司名称	曲阜市鲁强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市书院街道丰家村鲁强机械
联系电话	17684505456

产品详情

饲料搅拌机容易出的问题

混合拌料机在饲养机械设备设备制造行业滞留很长期，见到各种各样设备难题，针对饲料搅拌机的难题，也太多了，这儿人们转过头来探讨一些遇到的难题简短说说吧。：破碎机不进料。许多农户安装设备都是发觉在磨机上沒有想到，多功能猪饲料混合拌料机，历经这段时间，能够 把喂料管進口高宽比调整好，高风散了，吸玉米，过低或喂料，或是不可以送风，也不可以喂料，再试好多个部位，看哪家部位，喂养速度更快。特别提示一下，三相电动式粉碎电机，前行和倒退都能够降低。混合拌料机第二：损坏电机。电机是全部设备的驱动力，一旦出了难题不但危害生产制造和维护保养成本费十分高，因此农户何不用开关电源箱起动电机维护电机，平常通常能够 分散化将设备表层风袋摇一摇，清理设备上的尘土，维持设备周边干洗店，防止电机滚动轴承进到尘土。尤其是在工作电压匮乏的状况下，不必应用设备，在每一年新玉米破碎时，可适度减少进料口的速率，由于尽管新玉米干躁，但与老玉米高环境湿度对比，立式混合拌料机，烧电机

多功能饲料搅拌机

养殖用的电带省力精饲料粉碎搅拌机打料混合机打粉混料机是一次性能装1吨自吸式式粉碎全自动拌料错料省人省劲设备一般称之为精饲料粉碎搅拌机，混合拌料机本设备还可分300KG500KG1吨2吨3吨 生产量各自为一次性加料300kg500kg1吨2吨3吨等，砂轮分成生铁和普钢，电机有7.5千瓦11KW15KW型号规格电机不一样价钱不一样选购时请您联络商家选购合适您的商品

工作原理

1.粉碎机结构有自动吸料和强制喂料两种（根据机型选配使用粉碎机），当物料被吸入或送进破粉碎室后，在锤片连续不断地打击和碰撞下，TMR卧式混合拌料机，迅速破碎成粉状或颗粒状，继而受离心力或气流作用，经过筛孔排入粉碎机下边叶轮室内。

2.混料机构：当物料推进器旋转时，物料小料斗叶轮室被强行送进输料管道，然后被推进器提升到搅拌桶顶端，这时物料被均匀的抛撒再搅拌桶内，搅拌桶内物料的上升下降及左右旋转连续进行，形成混合过程，从而达到混合均匀效果。

安装调试及使用

1.固定机组：机组安装时应保证机组底座水平放置（如不平可用木板垫平），混合拌料机，否则容易造成机组振动。

2.检查各连接部分，螺栓是否松动，手动推进器轴，检查有无卡碰现象及推进是否灵活，粉碎机转子锤片是否灵活，可靠。

3.电源，开关，电线要绝缘可靠，控制方便，请勿使用与机组配套电机额定电流不符合的熔断器或熔断丝。4.5KW以上电机必须配套过载保护装置。

5.空机器（不带符合）检查电机旋转方向，电机应按标牌箭头方向旋转，否则有可能损坏机器，若转向不对，可调换电机任意两根接头位置即可。

6.检查各传动皮带的涨紧情况（电机可左右移动，AB叶轮可前后移动），使之适宜。

7.检查输料管，混料机上各连接部位有无漏粉现象，从观察孔看主料斗及推进器内有无杂物，若无则正常。

多功能猪饲料混合拌料机-混合拌料机-曲阜鲁强机械(查看)由曲阜市鲁强机械制造有限公司提供。曲阜市鲁强机械制造有限公司坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。曲阜鲁强机械——您可信赖的朋友，公司地址：曲阜市书院街道丰家村鲁强机械，联系人：侯经理。