南京本研工业冷却塔安装、玻璃钢冷却塔安装

产品名称	南京本研工业冷却塔安装、玻璃钢冷却塔安装
公司名称	苏州能研冷却设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:本研 规格:150t 产地:上海
公司地址	万创坊207
联系电话	15692188928

产品详情

一、地址选择

1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙，应装于屋顶或空气流通的地方。

2、两台或以上冷却塔并用时，应注意塔身间距。

3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方，并应注意塔身与外墙间距。

4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方，防上面堵塞胶片。

5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。

二、安装技术要点

1、基础应水平不能倾斜，冷却塔中心线垂直于水平面，否则影响电机工作。

2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。

3、当采用两台或两台以上水泵时，应在不平之间加一平衡水管。

4、循环出入水接驳，宜用避震喉连接。

5、冷却塔风机叶片应与塔壁间隙一致，决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。

6、电机及减速器要定期检查维修，减速器应检查油位。

三、使用前检查

1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。

2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。

3、检查电源与马达电压是否一致。

4、皮带组合安装是否正确。

5、开启补水阀将水盆及水管完全注满，水位低于满水喉25mm。

6、起动时，先于水泵、后开风机，检查风向、送风量，及时调整直至达到要求为止。

7、停止时，先停风机后停水泵。

四、运行注意事项

1、保持水塔内清洁，定期做水质处理。

2、运行约60h后，须重新检查皮带拉力确保正常。

3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。

五、冷却塔安装使用说明

1、按厂家所提供基础图，首先测量基础预埋是否正确，基础是否水平坚固，否则，须进行相应的处理或暂停 安装。

2、基础校验处理完好后，结合下铁框及铁件编号，在基础上完成下铁框的安装，下铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中央，调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。

3、安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。

4、做好水盆、水缸的防漏工作，程序见安装说明。

5、将下铁框脚板与相应基础板调校后焊牢，同时务必做好防火安全。

6、按照上铁框安装图及铁件编号完成上铁框安装。

7、调校上铁框使各框面水平，各立柱垂直铁框组合长、宽、高、对角线符合给定尺寸，然后收紧所有螺丝。

8、按照填料及其它配件，后安装风机、电机，并仔细调校直至达到设计要求。