荣靖 sbs防水卷材 洛阳sbs

产品名称	荣靖 sbs防水卷材 洛阳sbs
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

防水工程施工组织设计是指导拟建工程从施工准备到施工完成的组织、技术、经济的一个综合性的设计文件，洛阳sbs，对施工全过程起指导作用。

防水工程施工组织设计根据设汁阶段和编制对象不同，屋面sbs，大致可以分为以下三类：

1)施工组织总设计(施工组织大纲)；

2)单项工程施工组织设计；

3)分部(分项)工程施工作业设计。

这二类施工组织设计是由大到小、由粗到细。

要解决问题的范围和侧重点等要求有所不同。

施工组织总设计的主要内容包括：工程概况、施工部署与施工方案、施工总进度计划、施工准备工作及各项资源需要量计划、施工总平面图、主要技术组织措施及主要技术经济指标等。

防水工程的分类

（一）按设防的部位划分

1、屋面防水；

2、地下防水；

3、室内、厕浴间防水；

4、外墙防水；外墙立面、坡面、窗台、柱边等。

5、特殊建（构）筑物防水；如：水塔、游泳池。

（二）按设防的方法分类

1、复合防水。刚柔结合、多道防水、综合治理。

2、构造自防水。

（三）按设防材料性能分类

1、刚性防水。

利用砂浆、水泥浆、防水砂浆组成防水层。

2、柔性防水

（1）卷材防水；将几层卷材用胶结材料粘在结构层上，而构成防水层。常用于屋面、地下防水工程。

多用于平屋顶及坡度较小的屋面工程，通常的做法是三粘四油、上面铺设绿豆沙保护层。

在地下防水工程中，多做三粘四油，sbs沥青防水卷材，为防止卷材层破损，表面要加一层保护层。

分为三大类：沥青防水卷材、高聚物改性沥青卷材、合成高分子防水卷材。

屋面。屋面因长期暴露，阳光、雪雨直接侵蚀，严冬酷暑温度变化大，sbs防水卷材，昼夜之间屋面板也会发生伸缩，黑龙江防水卷材，因此应选用耐老化性能好的，abs改性沥青防水卷材，且有一定延伸性的、耐热度高的材料。

地下。根据地下工程长期处于潮湿状态又难维修，但温差变化小等特点，需采用刚柔结合的多道设防，除刚性防水填加剂外，还应选用耐霉烂、耐腐蚀性好的、使用寿命长的柔性材料。