养殖刮粪机安装使用说明 欧航农牧 山东青州

产品名称	养殖刮粪机安装使用说明 欧航农牧 山东青州
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养殖刮粪机安装使用说明 欧航农牧 山东青州不锈钢刮粪机适于大型笼养畜禽清粪用的新型清粪机，包括底座、电机、减速机，通过主机带动钢丝绳或链条拖动活动刮粪板在粪槽中往返式刮粪，每台可用于2~4列粪沟，刮板宽度按所制粪槽尺寸而定。

不锈钢刮粪机采用先进的减速机，保证输出传动比的合理性。电机与减速机直连式体积小，操作简便。镀锌刮板保证了清粪机超长使用寿命。刮板由高精度数控机床制作成型，。铁制链条超耐磨，寿命长。自动刮粪机的的应用范围为齿轮式清粪机适用与长距离粪道清粪，广泛用于猪场，羊场，牛场鸡场等养殖场。及摆线针式清粪机适用与长距离粪道清粪，广泛用于，羊场，牛场等。

养殖刮粪机安装使用说明 欧航农牧 山东青州：

地沟设计一般建议设计成一边深一边浅，深的那边应是出粪和固定主机的地方，深的那头

一般设计成30-35厘米，浅的那头一般设计成16-18厘米即可，这样便于清舍时候拿水往一头流，另外便于主机隐藏于地下。

自动刮粪机主机刮粪机安装使用说明

主机安装应挖成1米见方，深70厘米的坑，然后使混凝土浇注，浇注完上平面应比地沟底面低12-13厘米，打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊点上几点即可。或使用大号膨胀螺丝也可。

自动刮粪机转角轮养殖刮粪机安装使用说明 欧航农牧 山东青州

安装转角轮千万要注意，参考安装图，绳子绕的轮槽边是中心，不是转向轮的轴是中心，如果中心找错了，刮粪时粪板将跑偏不稳定。中心找好后用混凝土浇注，浇注至转向轮轴露出来4厘米即可。转向轮高度，从沟底往上量20厘米水泥墩60*60

自动刮粪机绕绳

绕绳的时候，应先把绳子一头在主机两个绕绳轮绕满，然后再把转向轮绕上。在一个刮粪板上扣死即可。

自动刮粪机紧绳

紧绳应该有2个人，1个人把着开关，另1个人把绳子从刮粪板架子上绕过去，然后把绳子头固定的转向轮的轴上，然后一个人拉绳子，一个人开开关，主机把绳子拉紧即可。