上海捍邦安防有限公司 徐州现场控制箱厂家

产品名称	上海捍邦安防有限公司 徐州现场控制箱厂家
公司名称	上海捍邦安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥街道漕盈路3777号1幢
联系电话	18901698119

产品详情

现场控制箱工作原理

现场控制箱主要与自动灭火装置配合使用，每一套灭火装置必须配有一台现场控制箱及一只接线盒。现场控制箱可实现在现场对单个灭火装置和设备提供工作电源，并对其工作状态进行显示、控制和管理。可以手动启停电磁阀、消防泵等外部设备及手动调整灭火装置射水方向。

区域控制箱工作原理

区域控制箱是自动跟l踪定位射流灭火系统的区域控制装置，与灭火装置配套使用。该区域控制箱能够为灭火系统中某区域内的灭火装置和设备提供工作电源，并对其工作状态进行显示、控制和管理。可以手动启停电磁阀、消防泵等外部设备及手动调整灭火装置射水方向。

现场控制消防水炮使用步骤是什么

现场操作水炮的话，第l一步是需要通过现场控制箱将水炮的工作模式，从自动状态下调成手动模式，如果第l一步给忘记转换的话，可能出现的情况就是，不管怎么按水炮控制箱上的其他按钮，水炮都是不动的，而操作成功的显示是手动指示灯常亮，自动指示灯不亮，然后就可以通过右侧的按键来控制水炮了。

手动和自动的切换也是通过现场控制箱右侧的按钮来实现的，现场控制箱厂家，还有一个问题就是，一个现场控制箱装置可以控制4台水炮，那么没一台水炮在出厂的时候，水炮厂家都是有编号标注的，一般默认的现场控制箱是控制1号水炮的，而要切换的话，需要按中间的选择键就可以进行切换来控制了。

这些是通过指示灯可以看出水炮和主机的运行状况，也可以通过现场控制箱上LED显示屏查看水炮的运行状态。

1、正常状态。LED显示屏上显示“ XX ”水炮编号，按动选择键编号可以从1-4号自由切换。

2、通讯故障状态。LED显示屏上显示“ -1 XX ”，后面的编号代表有故障的水炮编号。

至于其他现场控制箱的功能还有，进入参数可调整水炮的旋转角度，切换水炮的编号，调整水炮喷水的远近，前后，调整喷射的时间和次数，已经传感器的灵敏度等等，现场控制箱安装在距离水炮不远的地方，距离地面1.5米高，方便人们进行操作的位置。

上海捍邦安防有限公司-徐州现场控制箱厂家由上海捍邦安防设备有限公司提供。上海捍邦安防设备有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海捍邦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈琛。