产房手术室净化装修 莆田产房手术室净化 山东康德莱净化更

产品名称	产房手术室净化装修 莆田产房手术室净化 山东康德莱净化更
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

消毒供应室各工作室的无菌化要求：

一、无菌物品存放室

功能:存放各类无菌物品。

(1)房间:应配纱门纱窗及发放窗口。

(2)器具设备:无菌物品存放柜数个，长条桌，三抽桌，靠背椅，密闭式下送车.根据房屋大小安装紫外线灯管1支~2支。

二、无菌物品发放室

功能:用于临床各科领取无菌物品及一次性使用无菌用品。

家具配备:长条桌2张。

三、一次性无菌用品存放室

功能:用于存放一次性无菌用品。

(1)房间要求同无菌物品存放室。

(2)器具设备:无菌物品存放柜数个，长条桌、三抽桌各I张.根据房屋大小安装紫外线灯管1支~2支。

四、mie菌室

功能:清洗后的物品及临床各科物品的mie菌。

(1)房间:应配纱门、纱窗，四壁应贴瓷砖，设排风扇及风窗、水池，地面应有地漏。

(2)器具设备:压力蒸汽mie菌器数个，产房手术室净化装修，运送车数辆，无菌物品存放柜数个，待mie菌物品架，三抽桌，产房手术室净化哪家好，靠背椅，挂钟等。

消毒供应室并不只包括以上几个工作室，今天我们只是着重给大家说一下其中的无菌化要求方面所牵涉的几个工作室。

2.5新风量

新风量对维持室内正压、稀释并排除手术室内有害气体，保证医患人员的舒适性起着至关重要的作用。

保证室内正压要求的新风量为：

$Q1 = a \cdot \sum (q \cdot l)$

式中Q1 —保持洁净室正压所需的新风量(m3/h);

a —根据维护结构气密性确定的安全系数，一般可取1.1~1.2;

q—当洁净室为某一正压时，其维护结构单位长度缝隙的渗漏风量(m3/h · m)可根据正压值查表得到;

l —维护结构的缝隙长度。

以手术二室房间体积73.5m3、房间高３m计，保持5Pa的正压需158 m3 /h；室内人员所需的至小新风量按表1取用，按10人计，需600 m3 /h;按表1的至小新风量6次／h计，需441 m3 /h;设计确定的新风量为700m3 /h。同样，确定手术一室、二室各为500 m3 /h，辅房、走廊为500 m3 /h。

2.6室内风速

为保证医护人员的舒适感，产房手术室净化设计，工作区风速应＜0.5m/s，莆田产房手术室净化，当温度低于22oC， 应≤0.3m/s。设计允许工作区平均风速V=0.3~0.1m/s。

从上述材料要求可以看出，在洁净车间中，例如手术室的装饰的主要重点是表面材料易于安装，易于清洁并且易于满足清洁要求，有利于保持室内温湿度，减轻空调系统负担。要避免由静电引起的挥发性或各种气体、着火等危险。洁净车间中，要防止对医护人员产生视觉干扰，并要考虑材料在施工中的适用性和可行性。

1.手术室等洁净房间墙面、顶棚做法

手术室的墙壁由壁形的钢骨架组成，包括C形槽龙骨，垂直主龙骨，水平龙骨，垂直辅助龙骨和顶部龙

骨等，均由冷弯薄壁C形钢加工而成。洁净车间中，墙体、顶棚型钢龙骨构件和墙面板按设计在工厂加工并完成预拼装，然后分类编号并运至施工现场。

产房手术室净化装修-莆田产房手术室净化-
山东康德莱净化更由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司是山东 济南 ,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东康德莱净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东康德莱净化更加美好的未来。