老房子明装暖气片郑州博世壁挂炉代理郑州暖气片批发

产品名称	老房子明装暖气片郑州博世壁挂炉代理郑州暖气片批发
公司名称	新郑市华南城恒泰暖通设备商行
价格	.00/个
规格参数	博世壁挂炉:24kw 6100:燃气锅炉 土耳其:版换机
公司地址	新郑市华南城6B-1-313号（经营场所）
联系电话	13700885359 13700885359

产品详情

明装暖气片安装流程-老房子真的也可安装暖气片

郑州恒泰暖通给大家讲解那些明装暖气杞人忧天的问题，大多暖气片都是随着装修一起安装的。这让很多家中已经做好装修或入住多年了住户非常苦恼，既想在冬天享受到温暖舒适的家居环境，又不想破坏现有装修，无奈之中陷入了两难境地。明装暖气片的出现，无疑给这些住户带来福音，一举攻破老房改暖的难题

恒泰暖通明装暖气片安装流程-铺设管路

一般来说，明装暖气片安装流程步是铺设管路，但在铺设管路之前，技术人员一定要先到住户家里进行实地测量，与业主沟通并确定好需要安装的暖气片型号、片数、进出水方式和具体安装位置。接下来才正式进入铺设管路这程。铺设管路，俗称明管。明管对室内装修风格有一定的影响，所以才有了前面技术人员实地查看这一步，技术人员根据房屋的户型结构和已装修情况来确定布管路线。合理安排散热设备的位置、大小及管路走向，尽量做到更合理、更隐蔽。管路一般布置在吊顶、阴角线和踢脚线等地方，方便进行隐蔽处理。

郑州明装暖气片安装流程-恒泰暖通安装暖气片

安装暖气片时需将暖气片平稳放置，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，使用水平尺测量暖气片是否平直，管路安装是否符合要求，然后使用管钳加固拧紧连接件。明装暖气片与暗藏暖气片一样，需要安装在空气易对流的地方，常选用的是在飘窗下，不仅不占用室内空间，还能达到良好的散热效果。，目前市面上暖气片的种类、材质和颜色多样，用户可根据自己装修风格来挑选适合自己的产品。一般使用白色暖气片，因为白色作为经典百搭色系，不易过时，且能很好的融入装修风格，成为家庭装饰中

一道亮丽的风景线。

恒泰暖通明装暖气片安装流程-安装壁挂炉

燃气壁挂炉是生活、采暖两用炉子，但考虑到住户家中已经装修好了的情况，舒适100网暖通专家建议壁挂炉需放在有水源、气源和电源的地方，也可选择原热水器或附近位置，但壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备，与电力设备的净距离应大于300mm，壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。在壁挂炉安装时，需将烟道向下倾斜2°或3°，以防冷凝水等进入壁挂炉内部，影响壁挂炉使用。

恒泰暖通明装暖气片安装流程-压力测试

在暖气片与壁挂炉安装完毕之后，要先对整个系统进行冲洗，确保系统中没有杂质。接下来要对暖气片系统进行压力测试，这是暖气片安装步骤中非常重要的一步。首先要关闭主管连接阀门，开启散热器进水阀用试压设备来测试，当实验压力为正常使用压力的1.5倍且不小于整个小区管网的实验压力时即为正常，一般测试3-5分钟无渗漏为合格。

恒泰暖通明装暖气片安装流程-客户进行验收

技术人员对暖气片系统压力测试合格之后，用户可在工人预留的管道阀门上进行冲压试验，没有跑、冒、滴、漏的地方方可完成验收。

郑州暖气片批发商郑州暖气片价格 郑州暖气片安装