拉萨搅拌机配件 马鞍山华普机械配件 搅拌机配件厂家

产品名称	拉萨搅拌机配件 马鞍山华普机械配件 搅拌机配件厂家
公司名称	马鞍山市华普冶金机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇镇西工业园
联系电话	13956234356 13956234356

产品详情

混凝土搅拌机电气系统如何维护，混凝土搅拌机大家应该都不陌生，混凝土作为一种主要建材其市场需求量非常大。很多建筑工程都会使用混凝土搅拌机进行混凝土生产。混凝土搅拌机的电气控制系统需是控制混凝土搅拌机的主传动电机，供水系统电机，上料，下料等的电机。所有电器控制元件都设在配电箱中。电器元件控制满足的使用要求：主电机可以点动以满足安装修理过程的要求。电气控制线路设有空气开关，熔断器，热继电器具有短路保护，过载保护，断相保护的功能，所有控制按钮及空气开关手柄和指示灯均布置在配电箱门上，并设有门锁。配电箱内的电器元件安装在一块铁板上，操作维修方便。

混凝土搅拌机轮胎的保养是关键的。高速行驶时，如果轮胎爆裂会出大事故，小则倾侧、甩头，拉萨搅拌机配件，大则翻车。所以，每次出车前检查一下轮胎的状况很必要。首先要检查轮胎的气压。气压过高、过低都不好，要根据情况做适当的调整。其次，需要检查轮胎是否有伤痕，比如可能存在的轮胎龟裂、啃胎和轮毂筋条裂纹等都要仔细检查，做必要的更换。搅拌机刹车系统对于汽车行驶的安全性至关重要。小型混凝土搅拌运输车的刹车系统主要采用刹车油传递刹车力，而重型货车则采用气动刹车系统，两者应采用不同的保养的方法。对于油路制动的汽车，出车前要检查刹车油的液面。如发现油面下降，要立即检查刹车油路是否有泄漏的地方。此外还要经常检查打气泵的工作情况及气泵皮带的磨损，及时更换。混凝土搅拌机供水系统是电动机、水泵、节流阀及管路等组成，启动水泵，搅拌机配件厂家，即可将注入搅拌筒，水的流量通过闸阀调节，供水总量由时间继电器控制。当按钮转到“ 时控 ”位置时，水泵会按设定的时间运转和自动停止，当按钮转到“ 手动 ”位置时，可连续供水。在混凝土搅拌机生产混凝土时，对混凝土质量影响较大的除了搅拌机自身的工作性能以外，就是供水精度。由于供水精度要求控制在2%的范围内，故如何更好的满足精度问题是供水方式的选择，应加以认真考虑。目前，搅拌机配件定制，国内运用的主要是时间继电器或虹吸式水箱控制供水精度。但由于虹吸式水箱在不配备站的情况下有诸多不便，搅拌机配件多少钱，故而选用混凝土搅拌机水泵配以时间继电器控制，在误差允许范围内让供水时间略大一些，如果砂石过湿则供水时间相对短一些。 拉萨搅拌机配件-马鞍山华普机械配件-搅拌机配件厂家由马鞍山市华普冶金机械制造有限公司提供。马鞍山市华普冶金机械制造有限公司坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华普冶金——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山市博望区博望镇镇西工业园，联系人：陶经理。