# 西门子模块6ES7531-7PF00-0AB0泰州西门子模块代理商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 西门子模块6ES7531-7PF00-0AB0泰州西门子模块代理商 |
| 公司名称 | 西门子中国授权总代理商 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 15821971992 15821971992 |

# 产品详情

西门子模块6ES7531-7PF00-0AB0泰州西门子模块代理商

一、菜单和工具栏概述

使用“ 菜单和工具栏 ”(Menus and Toolbars) 编辑器，可以组态自定义菜单和工具栏。自定义菜单和工具栏将显示在项目的所有画面中以及画面窗口中。可以通过局部脚本来连接菜单命令和图标。

二、菜单

菜单将放置在每个画面的顶部（从左侧开始）。在组态文件中，可以指定使用此文件在画面或画面窗口中创建的菜单和工具栏。可以为每个组态文件组态一个菜单行。

三、菜单结构

菜单元素的组态选项取决于菜单在菜单结构中所处的位置。

可为菜单创建以下组件：

1.主菜单命令

（1）显示在画面中。

（2）打开一个子菜单。

2.菜单项

（1）主菜单打开时显示在画面中。

（2）单击时执行定义的步骤。

（3）在“ 属性 > 事件 ”下，可以输入一个将传递给该步骤的参数（例如画面名称）。

（4）打开一个子菜单（如果存在）。

3.子菜单命令

（1）上一级菜单项打开时显示在画面中。

（2）菜单项之间的分隔线

四、菜单和工具栏应用

使用“ 菜单和工具栏 ”编辑器，可以创建、组态和编辑自定义菜单和工具栏。自定义的菜单和工具栏将合并到组态文件中，然后显示在项目的所有画面中以及画面窗口中。可以通过局部脚本来连接菜单命令和图标。

“ 菜单和工具栏 ”编辑器具有三个选项卡：

（1）工具栏

（2）菜单

（3）组态

“ 工具栏 ”(Toolbars) 和“ 菜单 ”(Menus) 选项卡上的工作区划分为两个部分：

（1）可以在表格中定义完整工具栏和/或完整菜单。

（2）下面的部分是工具栏或菜单的预览。您可以创建和组态各个图标和/或菜单命令，并指定结构、标签文本和符号化图形。

“ 组态 ”(Configurations)
选项卡具有一个未进行划分的工作区，其中包含用于选择相应工具栏和相应菜单的表编辑器。

1.创建菜单

（1）在已创建的主菜单命令上的菜单预览中单击，将在选取矩形的四周显示四个黄色星号。

（2）单击标准文本右侧的黄色星号， 将创建另一个主菜单命令。

（3）在巡视窗口中的“ 属性 > 属性 > 常规 ”下输入名称。

（4）在巡视窗口中的“ 属性 > 属性 > 常规 > 文本 ”下，输入主菜单命令的标签。

（5）若要像在运行系统中那样来显示主菜单命令，请激活“ 属性 > 属性 > 其它 > 可见性 ”。

（6）若要定义操作员权限，请在“ 属性 > 属性 > 安全 ”下选择权限。

2.创建工具栏

（1）在“ 工具栏 ”表中双击“ 添加 ”。，将创建一个工具栏，该工具栏具有预先分配的名称，将在工具栏的预览中创建一个按钮。

（2）在“ 名称 ”列中为工具栏输入一个名称。

（3）选择以下选项之一作为按钮类型：

（3.1）文本和图形组合

（3.2）仅图形

（3.3）仅文本

（4）在“ 画面大小 ”中指定按钮的大小。

3.将菜单命令或图标连接到过程

（1）选择按钮或菜单命令。

（2）在巡视窗口中，选择“ 属性 > 事件 > 单击 ”。

（3）从函数列表中选择“ ActivateScreen ”系统函数。

（4） 选择“ Screen_2 ”作为“ 画面名称 ”。

4.创建组态文件

（1） 在“ 组态 ”表中，双击“ 添加 ”。将创建组态文件。

（2） 根据需要，更改组态文件的名称并输入注释。

（3）在巡视窗口中的“ 属性 > 属性 > 菜单 > 名称 ”下选择名称。

（4）指定是否要激活菜单并在运行系统中显示，并指定操作所需的权限。

（5）在巡视窗口的“ 属性 > 属性 > 工具栏 ”下，选择要添加到组态文件的工具栏。

（6）针对每个所选的工具栏，指定是否要激活该菜单并在运行系统中显示，并指定操作所需的权限。

（7）在巡视窗口的“ 属性 > 属性 > 工具栏 ”下，可以定义每个工具栏的对齐方式。

5.为所有画面组态菜单和工具栏

（1）打开“ 运行系统设置 ”编辑器。

（2）在“ 常规 > 菜单和工具栏 ”下，选择需要在项目的所有画面中显示菜单和工具栏的组态文件。