按钮点胶机 点胶机 鑫华智能生产厂家

产品名称	按钮点胶机 点胶机 鑫华智能生产厂家
公司名称	东莞市鑫华智能制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道金玉岭5号
联系电话	18576870211 18576870211

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鑫华智能制造有限公司

在工业生产中，全自动点胶机是一种比较常见的生产加工设备，全自动点胶机被普遍应用于各行各业各个领域中，主要应用于对产品的点胶粘接等应用，是一种流体控制的设备。由于每个行业或者企业在点胶工艺规定要求上都不一样，所以也衍生出了很多分类，比如自动点胶机，点胶机，三轴全自动点胶机，涂胶机等等，虽然每种都是属于流体控制设备，但是在用途上和使用的胶水上往往是不同的！

广东鑫华智能制造作为点胶机生产厂家，生产的ab胶灌胶机已经走入成千上万家企业。鑫华智能灌胶机适用胶水有环氧树脂ab胶，ab硅胶、聚氨酯pu胶，主要应用于电子、电器、贴纸、新能源、汽车、仪器仪表等行业灌胶。

电子调速器灌胶为什么需要两台灌胶机呢？

电调，全称电子调速器，它根据控制信号调节电动机的转速。电调接收启动、停止、制动信号，以控制马达的启动、停止和制动；接收正反转信号，用来控制逆变桥各功率管的通断，使马达产生连续转矩。接收速度指令和速度反馈信号，用来控制和调整马达转速。电调的应用是航模，车模，船模，飞碟，飞盘等等玩具模型上面。这些模型通过电调来驱动电机完成各种指令，模仿其真实工作功能。

电调灌胶一般用两台灌胶机进行灌胶，首先一台打底胶，然后另一台补胶。为什么是这样的呢？品速小编为你讲解一下：

1.底胶一般灌胶量比较多，通常情况下在20-30克左右；打底胶的灌胶机要用流量大一些的，否则的话没有效率。

2.第二次灌胶，这次灌胶胶量比较少；如果用流量大的灌胶机来补胶，会因为设备流量大，灌的胶量超过了需求，所以补胶时候要用流量很小的灌胶机来补；流量小的灌胶机出胶量就少很多，而流量大的灌胶机是没办法实现的。流量大的灌胶机通过参数设置强制让它出胶很小，就会出现泵还没有转起来就停了，会出现B胶供胶不足，打出胶水不干。

东莞市鑫华智能制造有限公司是一家点胶机设计生产厂家，15年生产研发适配器电源点胶机、点胶机、锁螺丝机，服务3000家行业企业，积累了大量的技术经验，拥有10多项技术，可以为您提供1对1工艺解决方案，欢迎前来订购！

适用于适配器电源点胶机灌胶的胶水有哪些技术要求呢？鑫华智能制造技小编今天为您一一讲解:

1.防水性；ab胶水灌胶之后将适配器电源电气部分严密的包裹起来，与外部隔绝，提水，防潮，防腐蚀能力。

2.导热性；适配器电源属功率性产品，主要用电力转换、控制、向外输出。适配器电源工作就要发热，毫无疑问要把发热量，快速传导的出去，因此ab胶要有导热功能。

3.绝缘强度；适配器电源胶水需要有绝缘功能，可以有效绝缘，防静电，保证适配器电源使用的安全性。

4.阻燃规定；适配器电源ab胶水通常情况下要看UL里的阻燃检测，正常规定94-V0以上。

通过鑫华智能制造小编对适用于适配器电源灌胶机灌胶的胶水要求叙述，符合上述要求ab胶水只有硅胶，常规为1:1ab硅胶。品速科技生产ab硅胶灌胶机，有落地式灌胶机，手持式灌胶机，灌胶固化流水线，欢迎前来订购！