DL-5多功能拉轨器 供应DL-5多功能拉轨器

产品名称	DL-5多功能拉轨器 供应DL-5多功能拉轨器
公司名称	济宁市兴煤机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城工业园
联系电话	0537-2777222

产品详情

DL-5多功能拉轨器　供应DL-5多功能拉轨器，DL-5多功能拉轨器价格，轨道拉伸机　钢轨拉伸机　　济宁兴煤专供

一、**DL-5多功能拉轨器**使用范围：

DL-5多功能拉轨器是我厂新研制的铁路工务设备，适用于50、60、75公斤/米钢轨的应力放散作业。

二、　**DL-5多功能拉轨器**技术参数

额定拉轨油压	50MPa
额定拉力	710KN
额定推轨油压	30MPa
额定推力	570KN
工作行程	500mm

三、 **DL-5多功能拉轨器**使用说明：

1、 钢轨应力放散前的准备工作

a. 送放散区间的轨枕扣件螺栓，安放备用钢轨。

b. 钢轨底部每隔适当距离在轨枕上放一个滚杠，使轨底与轨底垫板分离。

c. 把鱼尾板一端用螺栓连接在一根钢轨的一端上，鱼尾板一端夹入另一根钢轨的一端。

2、 安装拉轨器

a. 连通各油路，启动电动泵站，是活塞杆行程全部伸出。

b. 把夹座分别放在两根钢轨上，插入楔铁，安放油缸、活塞杆组件，使油缸一端放在有连接鱼尾板的钢轨上。

c. 调整安装设置。油缸口端面要探出所在钢轨端面以外40毫米左右。然后打紧两端楔铁。如果拉轨长度在300毫米以上，油缸端面要探出所在钢轨端面以外160毫米左右。

3、 应力放散作业

a. 扣件松开后，就要每隔50米有一人用锤敲击所放散钢轨；电动泵站换向，缓慢牵引两钢轨靠近。（注意：只要钢轨在动就不要过于提高油压。）

b. 当两钢轨打倒适当轨缝时，电动泵站保持一定压力。

c. 上鱼尾板另一端螺栓，并紧固全部鱼尾板螺栓。

d. 抽出滚杠，紧固全部轨底扣件螺栓。

e. 电动泵站换略，反向进油，一端夹座失去挟持状态，关闭电动泵站，用锤震动另一端夹座，使之失去挟持状态，然后从钢轨上卸下双缸拉轨器，作业完毕。

四、 **DL-5多功能拉轨器**注意事项：

1、 操作人员操作时见识压力表读值，以防出现超压现象。

2、 操作过程按照操作说明进行

3、 操作部件落实到位

4、 活塞杆伸出、缩回准确到位，不允许超压

5、 油管各接头不得接触赃物，以防杂质进入

DL-5多功能拉轨器，拉轨器，济宁兴煤矿山设备有限公司专供，质量保证，

我公司同时销售如下铁路配件：拉轨器，液压平轨器，液压挤孔器，液压推溜器，

液压移溜器，液压弯轨机，鱼尾板，鱼尾螺栓，铁路钢轨专用内燃切割机等

DL-5多功能拉轨器，如有意向，参考以下联系方式

销售热线：手机：15550729356 座机：0537-2777222

传真：0537-2777222 联系人 ：汤静

阿里旺旺：xmkssb **QQ：305236282**

邮箱：xmkssb@126.com **MSN:xmkssb@hotmail.com**

网址：http://www.jnxmkssb.b2b.hc360.com/