压瓦机

产品名称	压瓦机
公司名称	东光县华东压瓦机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市付庄开发区
联系电话	0317-7668356 13733278358

产品详情

压瓦机
设备使用前，要检查各处连接是否牢靠，安装螺栓、螺母是否拧紧，左右机箱内应加足润滑机油，才能通电启动机器进行试车，先空车运转仔细观察，有无震动，噪音，油窗口是否来油，各部件运动是否协调，一切正常后才能安装模具，安装模具时，必须切断电源，用手工搬动电动机皮带或大齿轮，C型钢机使工作台转位，并使滑座上升到最高点，最好用一物件支撑在工作台及滑座底面之间，以防滑座自然下落，造成事故。