山东枣庄中国西门子一级供货商

产品名称	山东枣庄中国西门子一级供货商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

山东枣庄中国西门子一级供货商

SM 322; DO 8 x Rel. 230 V AC/5 A ????????? 8 ????????? 1 ? ??????? 24 ? 120 V DC?48 ? 230 V AC ??? AC/DC ??????????????FHP ????????? 3 A ???????????? ?? ??????? 3 A ?? ???????? 1.5 mm2 ????????????????????????????(SELV)?? ???????? 322-1HF10 ? SELV ? ????????????? SELV ?????????????????????** 120 VUC ?????????** 120 VUC ?????40 ???????????????? SIMATIC ????????????????????? ???? ???????????????? ?? ?? SM 321; DI 64 x 24V; Sink ing/Sourcing SM 321; DI 32 x DC24V SM 321; DI 32 x AC120V SM 321; DI 16 x DC24V (-1BP00-) (-1BL00-) (-1EL00-) (-1BH02-) ???? 64 DO???? 16 ???32 DI???? 16 ???32 DI???? 8 ???16 ? DI????16 ??????????? 24 VDC 24 VDC 120 VAC 24 VDC????? ???????? ?? ????*????????????? ?? ??????????? ?? 3- 9 ?????????????? ?? ??... 1. ???? ???? (? 61)??????2. ? SIMATIC S7 ?? ????? ??“AS ????”????? ? S7-300 ???????????? S7-400/M7-400 ??????????? ? ??? I/O ?? ET 200M3. ?????? ??????? (? 72) 4. ???? ??? AS ???????????? ? S7-300 ???????????? S7-400/M7-400 ??????????? ? ET 200M ??? I/O ??5. ?????*??????? ??????? (? 72)

SM 321；DI 16 x DC 24 V/125 V 模块的中断 简介 本章将介绍 SM 321；DI 16 x DC 24 V/125 V 模块的中断响应。通常，将中断分为以下几种类型： 诊断中断 硬件中断有关下文中 OB 和 SFC 的详细信息，请参见 STEP 7 在线帮助。启用中断 系统中没有默认中断设置，即如果未进行相应设置，则禁用中断。诊断中断 启用诊断中断后，将通过中断报告到达的错误事件（初次发生）和离去的错误事件（错误已清除）。CPU 将中断执行用户程序，以执行诊断中断 OB 82。可通过在用户程序中调用 OB 82 中的 SFC 51 或 SFC 59，查看由模块输出的详细诊断数据。程序退出 OB82 前，诊断数据将保持一致性。 程序退出 OB82 时，模块将确认该诊断中断。硬件中断 SM 321；DI 16 x DC 24 V/125 V 模块将在信号跳转的上升沿和/或下降沿触发各通道组的硬件中断。可单独为各个通道分配参数。 可随时更改参数（在 RUN 模式下的用户程序中）。激活的硬件中断触发了 CPU 中的硬件中断处理 (OB40)，且中断执行用户程序或 CPU 中**级较低的对象类。可在硬件中断 OB40 的用户程序中定义 AS 对信号沿跃迁的响应。 当程序退出硬件中断OB 时，模块将确认该硬件中断。对于每个通道而言，模块可以在堆栈中保存一个中断。 如果没有*高**级的类处理过程挂起，则 CPU 将按已缓存中断的出现顺序处理有模块的缓存中断。错误原因和故障排除 SM 321；DI 16 x DC 24 V/125 V 模块的诊断消息、错误原因和故障排除 诊断消息 错误原因 解决方法 模块错误参数 参数或参数组合错误 对模块进行编程已激活时间监视（看门狗）偶发的强电磁干扰 排除干扰模块故障 更换模块EPROM 故障 偶发的强电磁干扰 消除干扰并关断 CPU 电源，然后再接通电源。模块故障 更换模块RAM 故障 偶发的强电磁干扰 消除干扰并关断 CPU 电源，然后再接通电源。模块故障 更换模块硬件中断丢失 由于之前的中断尚未确认，因此模块无法输出中断；可能是由于组态出错更改 CPU 中的中断处理，并根据需要重新组态模块错误将一直持续，直到模块分配新参数模块尚未编程 启动错误 对模块进行编程如何保护数字量模块以免发生电感过电压 电感过电压 电感释放时将出现过电压。 继电器线圈和接触器都属于这种情况。集成过电压保护 S7-300 的数字量输出模块具有集成过电压保护设备。附加过电压保护 在下列情况下，只有通过附加的过电压保护设备才能组态电感： 如果可以通过适合的附加触点（如继电器触点）切断 SIMATIC 输出电流电路。 如果感抗不是通过 SIMATIC 模块激活。注意： 请向感抗供应商询问应使用何种大小的过电压保护设备。带有变阻器的电路的属性： 截止电流的振幅将受到限制，但不会衰减。 过电压的陡度保持不变。 低截止延时。带有 RC 元件的电路的属性： 截止电流的振幅和陡度减小。 低截止延时数字量输入模块 SM 321；DI 64 x DC 24 V，漏式/源式；(6ES7321-1BP00-0AA0) 订货号 6ES7321-1BP00-0AA0属性 SM 321; DI 64 x DC 24 V, Sinking/Sourcing 的属性： 64 点输入，隔离为 4 组，每组 16 点 额定输入电压为 24 V DCSM 321; DI 64 x DC 24 V, Sinking/Sourcing 的技术规格 技术规格 尺寸和重量尺寸 (W x H x D) (mm) 40 x 125 x 112（包括未使用的连接需的保护性隔离物）重量 约 230 g模块特定数据支持等时同步模式 不支持输入点数 64电缆长度