宜兴市装饰石材放射性测试 放射性核素检测

产品名称	宜兴市装饰石材放射性测试 放射性核素检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	5.00/件
规格参数	装饰石材放射:放射性核素检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

石材放射性概况：

在生活中，常常会见到不同类型的石材，而现在大多数业主在装修时，都会以大理石和花岗岩为。花岗岩比大理石的放射性和辐射性要高，所以花岗岩不适合在室内大量的使用。大理石放射性比较低，不足为虑。

从颜色上辨别石材的辐射程度

石材的不同，颜色的不同都是可以看出辐射程度。从花岗岩的颜色来看，白色和黑色的辐射性较低，红色的放射性。大理石分为两种，一种是天然大理石，一种是人工大理石。天然大理石的深色比浅色高，人工大理石的花纹，黑色大理石。在一些科学家的实验证明下，天然大理石比人工大理石的辐射要高一些。

石材放射性国家标准

认为，石材中存在放射性是正常的，重要的是它是否违反了国家规定的标准。国家为了保护消费者的健康，在2000年的时候，制定了《建筑材料反射性卫生防护标准》。按放射性的强度划分了三个级别，分别是A、B、C类。

1、A类，可以用于任何地方，不受限制。

2、B类，不能用在室内，其他都可以。

3、C类，适用于室外。

这三类建设材料的标准是：A类<70Bq，B类<90Bq，C类<100Bq。而的标准是 ≤100Bq，说明了我国的标

准比的标准都要高。可以在市场上销售的，都是有经过国家高标准的检测，才能够出售，大可放心。

石材放射性检测方法

有几种检测石材放射性的方法，*常做又*简单的方法是使用米勒计数器，米勒计数器是专门记录电离辐射，测量出一定范围内的射线数。还可以采用化学的分析法，让化学与物理相结合，计算出放射性。在这里，小编提醒各位，在购买石材时，记得要向厂家索要石材放射性的合格证。

石材放射性真的对我们的身体有伤害吗?我们可以从两个方法来测试：一是对于石材的测量，测量出外辐射;二是对石材的污染释放程度进行测量，测量出内辐射。我国在制定《天然石材产品放射性防护分数控制标准》的时候，对国内有着代表性的厂家进行采样和测量，没有发现超出国家标准的石材。目前，市场上有许多石材品种，到现在都还没有发现放射量高于国家的标准。