supply木工专用圆锯片

产品名称	supply木工专用圆锯片
公司名称	厦门中锯五金工具有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:国标
公司地址	厦门市湖里大道80号
联系电话	86-05925657753 15359253408

产品详情

样品或现货：现货
是否标准件：标准件
标准编号：国标
品牌：中锯
型号：saw
材质：硬质合金
用途：木工锯片
是否进口：否
是否涂层：非涂层
规格：110-600
适用机床：各种锯片设备
是否库存：库存
是否批发：非批发

适用材质软木、硬木、中厚板、刨花板、单面贴皮刨花板、双面贴皮刨花板、单面贴皮mdf板、夹板、纤维板。

锯片使用注意事项1．请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2．使用时，请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3．使用时，必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4．在安装合金锯片时，必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错，引起事故。5．在安装 合金锯片时，必须先检查合金锯片是否有裂逢、歪曲、补平、掉齿等现象后，再进行安装。6．合金锯片的锯齿超硬锋利，禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7．装完合金锯片后，必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好;然后，轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8．必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向，方向装错会导致掉齿。9．预转时间：更换合金锯片后，使用前需预转一分钟，让锯台进入工作状态时，才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自已承担责任。