济南西门子PLC一级代理商S7-1200模块

产品名称	济南西门子PLC一级代理商S7-1200模块
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-1200 质保:12个月
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

济南西门子PLC一级代理商S7-1200模块济南西门子PLC代理,济南西门子S7-1200代理,西门子PLC代理

67-200 CPU集成的第1个通信接口是MPI接口，S7-400 PLC通过MPI能同时连接运行STEP 7、编程和人机通信接口处理器数据的微处理器。S7基本通信和S7通信服务功能。

CPU，应插两个终端的站，应将其连接器上的终端电阻开关置于，以接入终端电阻。

西门子PLCSTEP 7-MICROWIN32编程软件使用指南

A.1概述

1.STEP7-Micro/WIN32编程软件的安装

计算机应使用微软公司的Windows操作系统,为了实现可编程序控制器与计算机的通信，必须配备下面3种设备中的一种

(1)一条PC/PPI电缆,它的价格便宜,用得*多。

图2-46是西门子继电器输出电路，微处理器输出点Q0.0为1状态时，梯形图中的线圈“通电”，通过背板总线接通光电隔离器件的线圈，使光敏三极管导通，输出模块的场效应管和继电器的线圈也通电，外接的负载工作。Q0.0为0状态时，梯形图中的线圈“断电”，输出模块的场效应管和继电器的线圈也断电，外接的负载断开。

图2-46是西门子继电器(CP)输出电路，虚线框内的光敏双向晶闸管和虚线框外的双向晶闸管组成固态继电器。梯形图中的线圈“通电”，通过背板总线接通光电隔离器件的线圈，使光敏三极管导通，输出模块的场效应管和继电器的线圈也通电，外接的负载工作。Q0.0为0状态时，梯形图中的线圈“断电”，输出模块的场效应管和继电器的线圈也断电，外接的负载断开。

(一块通信处理器(CP)卡和MPI(多点接口)电缆。

(3)一块插在个人计算机中的MPI卡和配套的通信电缆。

双击编程软件中的安装程序SETUP.EXE，根据安装时的在线提示完成安装，安装完成后，可用STEP 7-Micro/WIN32的图标来启动STEP 7-Micro/WIN32编程软件。

下面以一个例子来介绍MPI网络组态的方法。在STEP 7中生成一个名为MPI_CPU的项目，首先在SIMATIC Manager窗口的左侧的树状图中，选中项目图标，右侧窗口中出现3个图标，分别是组态硬件、编辑器和网络组态。

的两端，和没有等离子体通道的3个端子的图标，右侧是已经连接好的MPI网络。

200M分布式I/O。

每个中央控制器上有S7-I/O模块，中央控制器也可以有扩展机架配置、切换型配置或冗余配置。

并要提供电的冗余能力。

系电源模块，输出电流为10A。

每个子系统可以采用冗余供电的方式。在这种情况下需使用PS407或PS405冗

通过冗余的PROFIBUS-DP网络连接ET200M(见图2-14)，冗余接口由两个标准IM

153-2总线模块组成。形成冗余的PROFIBUS-DP网络，也可以通过冗余的DP/PA链控器连接PROFIBUS-PA

网络，也可以通过冗余耦合器在冗余的PROFIBUS-PA网络上使用。

S7-400的通信功能完全支持PROFIBUS或工业以太网的各种通信。从简单的线性网络结构到冗余式双光缆环路