鄂州西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销

产品名称	鄂州西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

鄂州西门子S7-1500PLC模块代理商SIEMENS经销
西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

西门子PLC用户程序结构的生成与使用
(1)结构的生成
可以在数据块中或逻辑块的变量声明表中定义结构。下面介绍在数据块中定义结构的方法。在图4-7的数据块DB34中,可以定义一个数组和一个结构。各个STRUCT的结构由3个不同数据类型的变量组成。
可编程序控制器的外部接线方法
图2-6是CPU222模块的外部接线图。8个输入点(I0.0~I0.7)分为两组,1M和2M分别是两组输入电路的公共端。24V直流电源还可以用来为本机的电子传感器供电。
其2点晶体管输出的负载电源为24V直流电源,1L和2L分别是两组输出点内部电路的公共端。如果是继电器输出,输出回路可使用AC220V电源电压。

可编程序控制器的交流电源接在L1(相线)和N(零线)端,此外还有保护接地(PE)端子。
在数字量控制系统中,变量仅有两种相反的工作状态,如高电平和低电平,继电器线圈的通电和断电,触点的接通和断开,可用逻辑代数中的1和0来表示它们。在梯形图中,用高电平表示该变量处于1状态。
在10.0的上升沿触发硬件中断,CPU调用OB40。在OB40中调用SFC32“SRT_DINT”启动延时中断(见图4-10),延时时间到,CPU调用SFC32指定的OB20。在OB20中用MOVE指令保存调用OB20的日期时间值的后4个字节(见图4-52)。同时将Q4.0置位,并通过PQB4立即输出。
可以用10.2将Q4.0复位(见图4-53)。在OB1中调用SFC34“QRY_DINT”来查询延时中断的状态,STATUS用来存放调用的错误代码,为0时,无错误。下面为MB3。OB_NR的实参是延时中断OB的编号,REQ_VAL为SFC的实参,为1时,表示查询。
选中图4-7中“ARRAY”下面的“INT”,点按回车键,在该单元的正下方生成一个空白行,在“名称”列输入结构的名称STRUCT1(也可以直接输入STRUCT),连续按回车键后,在该行前出现新的行,“数据类型”