驻马店西门子G120变频器代理商

产品名称	驻马店西门子G120变频器代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器代理 西门子:G120变频器代理 西门子:G120XA变频器代理
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

驻马店西门子G120变频器代理商西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理经销
驻马店西门子G120变频器代理商西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理经销
驻马店西门子G120变频器代理商西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理经销

转换实现的基本规则是根据顺序功能图设计梯形图的基础，它适用于顺序功能图中的各种基本结构，也是下面要介绍的顺序控制梯形图编程方法的基础。

3. 顺序控制设计法的本质

经验设计法实际上是试图用输入信号直接控制输出信号(如图5-26)，如果无法直接控制，或者为了实现某种较复杂的逻辑关系，则需再设辅助继电器。这两种方法各有特点，以及它们对联锁、互锁的要求不变化，本可能找出一种较为通用的设计方法。

转换的同步实现和信号关系图

驻马店西门子G120变频器代理商西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理经销
驻马店西门子G120变频器代理商西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理经销

的CP5611、CP5613、CP5614和CP5621是用于台式机的PCI总线通信卡，而CP5512是用于笔记本电脑的通信卡(PCMCIA卡)，这些通信卡用于实现计算机与PLC的以太网通信。但是PLC侧必须有以太网接口。

2. STEP7与PLC通信的组态

生成一个名称为“CP40例程”的项目(用随书光盘中的同名例程)，CPU模块的型号为CPU315-2DP。选中SIMATIC管理器中的“CP40例程”，单击“NAMUR”，打开硬件组态工具HW Config，插入机架，插入电源模块，插入CPU模块，插入DI模块插入4号槽，插入DO模块插入5号槽。

可以在安装STEP7时对计算机与PLC的通信组态，也可以在安装好STEP7之后，在SIMATIC管理器中执行菜单命令“选项/设置PG/PC接口”，弹出“设置PG/PC接口”对话框，在该对话框中设置适合的通信硬件和通信协议。然后，单击“属性”按钮，弹出“属性”对话框，在该对话框中设置适合的通信硬件和协议的属性(见图2-25)。