锌合金桑拿锁，洗浴柜锁

产品名称	锌合金桑拿锁，洗浴柜锁
公司名称	东莞市鼎程智能锁业
价格	65.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市石龙西湖长龙路三街7号
联系电话	0769-81380326 13713321627

产品详情

EM卡锁操作陈述：

1.初始化 (出厂前已初始化好)

对线路板初始化，按住线路板上白色按钮3秒钟（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程蓝动灯常亮。听到“ 嘀 ”声后松开手，锁内发出“ 嘀----嘀、嘀、嘀、嘀、嘀 ”六声响（一声长响后，5声短响，并蓝灯闪烁，时长为5秒）。此时，门锁即是初始化（清空锁内记录）状态，又是进入单卡开门程序中，此时如配置卡片为单卡开门。在嘀、嘀、嘀、嘀、嘀五声短响（时长约为5秒）之间内，继续按一下白色按钮，听到“ 嘀嘀 ”两声响后即松开手，此时进入双卡开门程序，配置的卡片为双卡开门。

2.单卡开门配置方法

1）、配置管理卡：线路板初始化后，将EM卡片接触EM读头，如读卡成功，锁内发出二声响(“ 嘀--嘀 ”)，并且蓝灯闪烁二次，该卡即为管理卡。

管理卡的功能有：开门功能、配置开门卡功能、删除开门卡功能。

管理卡开门：用管理卡开门，管理卡接触EM读头即拿开,就起到开门作用。用管理卡开门时，锁内发出一声鸣叫(“ 嘀 ”)，并且蓝灯闪烁6次，表示该卡为单卡

开门状态的管理卡。

2
）、配置开门卡：将管理卡接触EM读头，如果读卡成功，锁内发出一声响(“ 嘀 ”)，电机转动，门打开(锁舌缩回锁芯)，并且蓝灯闪烁6次之内表示锁处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将EM卡接触EM读头，如读卡成功，锁内发出1声短响，即第一张开门卡配置成功，可连续配置开门卡，最多可配置15张。如在蓝灯闪烁6次之内未配置成功，需重新读管理卡配置开门卡。

3
）、删除开门卡（所有开门卡）：将EM管理卡持续接触EM读头不拿开，如读卡成功，锁内发去5次快速鸣叫（嘀、嘀、嘀、嘀、嘀）并伴有蓝灯快速闪烁5次，后有3次长鸣（嘀--、嘀--、嘀--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡已删除。

3.双卡开门配置方法：

1
）、初始化：接通电源，按住线路板上白色按钮3秒钟后（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程蓝动灯常亮。听到“ 嘀 ”声后松开手.锁内发出“ 嘀---嘀、嘀、嘀、嘀、嘀 ”六声响（一声长响后，5声短响，并蓝灯亮，时长为5秒），此段时间内继续按一下白色按钮即松手，听到“ 嘀嘀、嘀嘀、嘀嘀 ”5响声并伴有蓝灯快速闪烁两次为一组，共5组后，表示双卡开门初始化成功。

2
）、配置管理卡：线路板初始化后，将EM卡接触EM读头，如读卡成功，锁发出二声响(“ 嘀嘀 ”)，并且蓝灯闪烁二次，表明该管理卡配置成功。用管理卡开门时，锁内发出一声响(“ 嘀 ”)，并且蓝灯闪烁6次，表示该卡为双卡开门状态的管理卡。

3
）、配置开门锁卡：将管理卡接触EM读头，如读卡成功，锁内发出一声响(“ 嘀 ”)，电机转动，门打开，并且蓝灯闪烁6次，在这时间之内表示锁正处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将客人卡接触EM读头，如读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，即客人卡①成功，连续将服务员卡接触EM读头，若读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，即服务员卡①成功。最多可以配14张服务员卡。

双卡开门：用客人卡①接触EM读头，若读卡成功，蓝灯闪一次，锁内发出一声短响，再次将服务员①接触EM读头，若读卡成功，蓝灯长亮，锁内发出简单音乐响，电机转动，门打开(锁舌缩回锁芯)，开门完成。

※ 注意：双卡开门程序中，用管理卡配的第一张卡为客人卡，其后所配出来的卡片均为服务员卡。开门时,只能是服务员卡和客人卡配合使用才可以起到开门作用，哪个先打卡无限制。用两张客人卡或用两张服务员卡均不能起到开门作用。

4
）、删除开门卡：将EM管理卡持续接触EM读头不拿开，如读卡成功，锁内发去5次快速鸣叫（嘀、嘀、嘀、嘀、嘀）并伴有蓝灯快速闪烁5次，后有3次长鸣（嘀--、嘀--、嘀--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡及服务员卡已删除。