玉溪华宁发电车租赁高压发电机10KV-220KV

产品名称	玉溪华宁发电车租赁高压发电机10KV-220KV
公司名称	山东兆伏安机电设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	三菱:380v 12H:800KW 日本:1200KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区闫寺街道庞庄村671号
联系电话	15301078989 15301078989

产品详情

玉溪华宁发电车租赁高压发电机10KV-220KV 本公司一家集销售 租赁为一体的综合性发电机等发电设备供应企业，公司以品种全、规模大、好、服务优而闻名，了国内新老客户的信赖。主营发电机出租、租赁发电机出租，发电机出售，请来电联系正阅发电机租赁公司。可送货上门，包安装调试，包。发电机出租功率：30KW、50KW、80KW、100KW、120KW、150KW、200KW、220KW、250KW、30.0KW、310KW、350KW、KW、400KW、450KW、500KW、550KW、600KW、660KW、740KW、800KW、880KW、1000KW、1120KW、1200KW、1340KW、1600KW、1800KW、2000KW发电机出租品牌：康明斯、劳斯莱斯、底特律、沃尔沃、奔驰、大宇、上柴、玉柴、无锡动力。租赁：可供年租、月租、日租。
发电机逆功保护来防止跳闸现象 1:逆功率保护 发电机逆功率保护主要用于保护汽轮机。当汽轮机自动主汽门关闭，而发电机出口断路器未断开时，发电机将成为电动机运行，即从系统中吸取有功功率，拖动汽轮机旋转。这种运行工况对发电机并无影响，但是对汽轮机而言，长时间无蒸汽运行将会导致排汽缸温度升高及尾部叶片过热。由于汽缸中充满了不流动的蒸汽，它会与汽轮机叶片摩擦产生热，使汽轮机叶片过热和低压缸排汽温度升高，低压缸整体向上膨胀，转子中心上移，在轴承座位置不变的情况下引起机组振动。
逆功率保护的输入量为机端PT二次三相电压及发电机CT二次三相电流。当发电机吸收有功功率时动作。因此，逆功率保护能够确切地反应功率反方向的异常工况，及时发出信号，在允许的时间内自动停机。
2:程序跳闸逆功率保护 发电机的逆功率保护，除了作为汽轮机的保护之外，还可作为发电机组的程控跳闸启动元件，即称之为程序跳闸逆功率保护。当主汽门关闭后且发电机吸收的有功功率大于整定值时，经延时去启动机组程序跳闸。 停机时出现汽轮机超速现象的原因分析
2.1大部分机组正常停机时一般采用下列两种停机方式：
2.1.1待发电机有功降到、无功接近于时，拉开发电机出口开关、汽轮机打闸关自动主汽门； 2.1.2待发电机有功降到、无功接近于时，汽机打闸、由热工保护（借助自动主汽门终端开关闭合信号）动作联跳发电机出口开关；机组在正常情况下用上述方法停机不会出现问题，但如果汽轮机存在自动主汽门关不严、调节汽门或抽汽逆止门关不严等缺陷时，就有可能发电机出口开关断开后（用2.1.1方式停机），汽机打闸关自动主汽门时由于自动主汽门、调节汽门或抽汽逆止门关不严而继续向汽缸返汽，导致机组超速；或关自动主汽门时由于卡涩实际没有关死而其终端误发信号解列发电机（用2.1.2方式停机），导致超速.员工现场安装、调试 根据客户需要24小 时随时发电 。 风机的定期检修定期的可以让设备保持佳期的状态，并风机的使用寿命。定期检修工作的主要内容有：风机联接件之间的螺栓力矩检查（包括电气连

接），各传动部件之间的和各项功能。风机在正常运行中时，各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中，极易使其松动。在温度低于-5℃时，应使其力矩下降到额定力矩的80%进行紧固，并在温度高于-5℃后进行复查、 紧急停机情况下： 我们需要查看机组各个部件的情况，然后就可以停机了，但是一般情况下我们没时间来检查机组的情况，就需要强行停机，那个时候，我们在机组停机后再对其进行检查 玉溪华宁发电车租赁安装时要盖好外盖，接线牢靠，消除一切污垢，并定期进行。检查热元件是否良好，不得拆下，必要时进行通电实验。热元件容量与被保护电路负载相适应，各部件位置不得随意变动；检查热元件周围环境温度与电动机周围环境温度，如前者较后者高出15～25℃，则应选用高一级热元件；如低出15～25℃时，则应选用低一级热元件。热继电器运行时除温差要求外，要求其环境温度在-30～+40℃范围内；检查连接端有无不合理的发热现象等。