发电机

产品名称	发电机
公司名称	烟台市鸿达机电设备中心
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	烟台烟台市芝罘区幸福路
联系电话	0535-6286190 15064511639

产品详情

产品介绍汽油发电机组是一种发电设备，系指以汽油等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。 性能参数发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。 注意事项一、发电机的排气具有毒性切勿在封闭的场所使用，请在通风良好的场所使用。二、注意在加油时，务必将发电机关闭。三、切勿在加油时抽烟或在有火焰的附近进行加油。四、注意在加油时切勿使燃油溢出及洒漏在发动机 上。五、在操作或移动时，请您保持发电机直立。发电机倾斜造成燃油泄漏而出危险。六、请将本发电机设置在过路人及儿童无法触及的地方。七、在发电机运行时，切勿在排气口附近放置任何可燃物品。八、发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持最少1米以上。九、在本发电机运转时请勿覆盖防尘罩。十、切勿在雨中及雪天下使用本发电机，必修使用，需增加防雨、通风措施。十一、发电机运行时，切勿触摸本机，会有烫伤、触电危险。十二、发电机使用前，必连接好地线，地线选用4mm2 以上软导线。十二、禁止将本发电机连接在市电电源插孔上。十三、禁止将本发电机与其他发电机进行连接使用。十四、发电机严禁放置燃气设施禁区运行，安全距离保持在30米以上。其他说明使用前的准备和检查一、 燃油必须使用（无铅）汽油90#以上。取下燃油箱盖（逆时针旋转），加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，应停止发动机，周围禁止烟火）二、
发动机运转或尚未冷却时，禁止往燃油箱里加注燃油，加注燃油之前，必须关闭燃油油路开关。三、 加油时注意不要使尘埃，污垢，水分以及其它外界杂质混入汽油中。如果汽油溢出，则应在启动发动机之前，将溢出汽油干净。四、 机油请选用发电机专用机油，拔出机油标尺，检查机油，油位应该在标尺网状格之间，最佳状态为中间偏上，加注机油完成，一分钟后再次检查机油油标尺，查看油位是否合适。五、 发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正常工作。请通过放油嘴，将多余机油放出六、新发电机出厂时未加注机油，使用前必须先加注机油。交易说明公司已有20多年的发展史，主要从事大中小型发电机组出租、二手发电机回收与出租、发电机维修、电动工具维修与销售、大中型电动机维修，业务区域面向全国，我公司始终秉承客户第一，服务至上的原则