四平西门子变压器代理商-变频器中国总代理

产品名称	四平西门子变压器代理商-变频器中国总代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

指令（英文全称意思)：指令含义

1、LD (Load 装载)：动合触点

2、LDN (Load Not 不装载)：动断触点

3、A (And 与 动合)：用于动合触点串联

4、AN (And Not 与 动断)：用于动断触点串联

5、O (Or 或 动合) ：用于动合触点并联

6、ON (Or Not 或 动断)：用于动断触点并联

7、= (Out 输出)：用于线圈输出

8、OLD (Or Lode)：块或

9、ALD (And Lode)：块与

10、LPS (Logic Push)：逻辑入栈

11、LRD (Logic Read)：逻辑读栈

12、LPP (Logic Pop)：逻辑出栈

13、NOT (not 并非)：非

14、NOP (No Operation Performed)：无操作

15、AENO (And ENO)：指令盒输出端ENO相与

16、S (Set 放置)：置1

17、R (Reset 重置，清零)：清零

18、P (Positive)：上升沿

19、N (Negative)：下降沿

20、TON (On_Delay Timer)：接通延时定时器

21、TONR (Retentive On_Delay Timer)：有记忆接通延时定时器

22、TOF (Off_ Delay Timer)：断开延时定时器

23、CTU (Count Up)：增计数器

24、CTD (Count Down)：减计数器

25、CTDU (Count Up/ Count Down)：增减计数器

26、ADD (add 加) ：加注意

//ADD_I (_ I 表示整数)

ADD_DI(DI表示双字节整数)

ADD-R (R 表示实数)

它们都是加运算只是数的大小不同。

27、SUB (Subtract 减去，减少)：减

28、MUL (Multiply)：乘

29、DIV (Divide)：除

30、SQRT (Square root)：求平方根

31、LN (Napierian Logarithm 自然对数)：求自然对数

32、EXP (Exponential 指数的)：求指数

33、INC_B (Increment 增加)：增1

//其中_B代表数据类型 还有W（字节）、DW双字后面几个都是这样的。

34、DEC_B (Decrement 减少)：减1

35、WAND_B (Word and 与命令)：逻辑与

36、WOR_B (Word or 或命令)：逻辑或

37、WXOR_B (Word exclusive or 异或命令)：逻辑异或

38、INV_B (Inverse 相反)：取反

39、MOV _B (Move 移动)：数据传送

40、BLKMOV_B (Block Move 块移动)：数据块传送

41、SWAP (Swap 交换)：字节交换

42、FILL (Fill 填充)：字填充

43、ROL_B (Rotate Left 循环 向左)：循环左移位

44、ROR_B (Rotate Right 循环 向右)：循环右移位

45、SHL_B (Shift Right 移动向左)：左移动

46、SHR_B (Shift Right 移动向右)：右移动

47、SHRB (Shift buffer 移动缓存)：寄存器移位

48、STOP (Stop 停止)：暂停

49、END /MEND (End /Mend)：条件/无条件结束

50、WDR (Watch dog reset)：看门狗复位

51、JMP (Jump 跳)：跳转

52、LBL (Label 位置)：跳转标号

53、FOR (For 循环)：循环

54、NEXT (Next 再下去)：循环结束

55、SBR (Subprogram Regulating子程序控制)：子程序调用

56、SBR_T (Subprogram Regulating Take)：带参数子程序调用

57、SCR (Sequence Control 顺序控制)：步开始

58、SCRT (Sequence Control Transfer 顺序控制转移)：步转移

59、SCRE (Sequence Control End 顺序控制结束) ：步结束

60、AD_T_TBL (Add data to table 添加数据到表格中)：填数据表

61、FIFO (First in First out 先进先出)：先进先出

62、LIFO (Last in First out 后进先出)：后进先出

63、TBL_FIND (Table Find 表格查找) ：表查找

64、BCD_I (Binary Coded Decimal _I 二进制编码的十进制)：BCD 码转整数

65、I_BCD (I_ Binary Coded DecimaL)：整数转BCD码

66、B_I (Bit to int)：字节转整数

67、I_B (int to bit)：整数转字节

68、DI_I (Double int to int)：双整数转整数

69、I_DI (int to double int)：整数转双整数

70、ROUND (Round 取整)：实数转双整数

71、TRUNC (Trunc 截取)：转换32位实数整数部分（舍去小数取整）

72、DI_I (double int to int)：双整数转实数

73、ENCO (Encode 编码)：编码

74、DECO (Decode 译码)：译码

75、SEG (Segment decoder分断译码器)：七段显示译码器

76、ATH (ASCII码 turn hex)：ASCII码转16进制

77、HTA (Hexadecimal to ascii)：16进制转ASCII码

78、ITA (// int to ascii)：整数转ASCII码

79、DTA (// double int to ascii)：双整转ASCII码

80、RTA (// real to ascii)： 实数转ASCII码

81、ATCH (//attach)：中断连接

82、DTCH (Depatch)：中断分离

83、HDEF (High speed counter definition)：高速计数器定义

84、HSC (High Speed Counter 高速计数器)：启动高速计数器

85、PLS (Pulse 脉冲)：脉冲输出

86、READ_ RTC (Read real time clock 读实时时钟)：读实时时钟

87、SET_RTC (Set real time clock)：写实时时钟

88、XMT (Transmitter)：自由发送

89、RCV (Receive 接收)：自由接收

90、NETR (Net read 网络读)：网络读

91、NETW (Net write 网络写)：网络写

92、GET_ADDR (Get address 获取地址)：获取口地址

93、SET_ADDR (Set address 设置地址)：设定口地址

94、PID (Proportional Integral Differential 比例、积分、微分)：比例积分微分调节器。