销售CTB-12电流互感器CT二次过电压保护器

产品名称	销售CTB-12电流互感器CT二次过电压保护器
公司名称	乐清登瑞电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市七里港镇曹田后村
联系电话	0577-27879560 13216019559

产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器】产品，专业提供【ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器原理及特点

ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器主要为单个绕组设计。是采用新型特种zno压敏电阻作为基本限压元件，配之以合理的内部控制电路来进行ct二次绕组过电压保护及故障显示。ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器工作时并接于二次绕组两端通过其接点k1、k2并联接在电流互感器二次侧上，其内部包括电压测量报警电路
和限压保护电路两个部分。当ct二次
侧电压峰值不超过150v时，流入**电流互感器**
ct二次过电压保护器的漏电流不超过0.1ma，它远远小于ct二次侧满度电流5a，因而在正常工作状态下，不影响ct的工作。但当二次绕组开路或一次回路流过异常电流时，在ct 二次侧产生的过电压远远高于其正常运行电压，此时保护器k1，k2接点内部容量为6a的保护继电器将“ k1 ”、“ k2 ”两端点短路，从而实施保护(允许短路电流6a)，同时led指示灯亮，遥讯继电器接点no点与nm点接通，配合其他电路可向外传递故障信
息，迅速动作限压，延
时短路。当故障解除后，按压“ 复位 ”按钮，
电流互感器**过电压保护器**
将解除保护。如果在系统断电的情况下进行排除故障，在故障解除后，保护器将自动复位。

ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器使用条件

a. 电压：持续施加在**过电压保护器**接线端子间的电压不应超过其最大持续工作电压。

b. 使用环境温度：－20°C～70°C。

c. 使用环境湿度：<95%rh。

d. 外壳防护等级：ip20。

e. 污染等级：安装地点的污染等级为2级。

ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器安装接线与维护

ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器体积小，根据需要标准导轨安装。

a. 安装时将过压保护器卡入安装轨，同时将过压保护器上的止动件向上推进，使过压保护器固定在安装轨上，不得松动、掉落。需要拆下过压保护器时，将止动件往下拉动便可。

ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器安装条件

1. 安装位置：推荐用于较少暴露的地点；应安装在无显著振动和冲击的地方。

2. 安装方式：导轨安装

以上是**ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器**详细信息，如果您对
ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器
的价格、厂家、型号、参数、图片有什
么疑问，请联系我们获取**ctb-12电流互感器ct二次过电压保护器**的最新信息。