多功能节能蒸汽炉 单孔双孔三孔四孔燃气蒸包炉 蒸包子馒头

产品名称	多功能节能蒸汽炉 单孔双孔三孔四孔燃气蒸包炉 蒸包子馒头
公司名称	永康市七里经堂向阳机械设备经营部
价格	640.00/台
规格参数	加工定制:否 种类:灶具 品牌:伦帝
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道旧货市场内
联系电话	86 0 13106406898

产品详情

此款宝贝发热管有方管和弯管两种，

孔眼有单孔，两孔，三孔，四孔四种，

价格都一样，需要什么款式的拍下请留言，没有留言的随机发货。

产品参数：

名称：伦帝牌节能燃气蒸炉

电源：220vac/50hz

加热方式：液化石油气

燃气压力：2.8kpa

热负荷：24kw/h

重量:25kg

外形尺寸：650*650*750mm/h

安装方法

1.将炉脚安好，将蒸汽炉平放在通风良好处使用

2.必须使用优质家庭装低压阀jyt-0.6来接液化气，并用具有抗油性的胶喉管套至接气口并用喉码紧固，一个低压阀用一台炉

3.从进水上接自来水，水压在0.15mpa以上

4.接好电源(220v)，电源必须接地，把蒸汽炉的电源插头插在有漏电保护开关的插座上

注意事项

1.本产品必须在空气流通处使用，禁止在室内使用以免出事，每次用完要关电源/气源，严禁人工点火

2.每次使用需检查气源接头有无漏气，漏气需维修好后才可使用

3.使用中需在旁，使用完应关好开关和燃气总开关

4.用完需冲洗水箱内火管外的杂垢，保持清洁，因为水垢和油渍很容易造成火管烧穿(漏水)

5.炉内缺水停机后，请不要立即加冷水，以免火管受到温变后变形/热爆，应等其冷却后再加

6.用软管加长下水管，将水箱内的热水引到炉体以外的地方排放，以免热潮气影响炉体配件的使用寿命

7.清洁炉具不要将水溅在开关盒电力系统上，以免造成短路和危险

8.禁止倒放/侧放液化气瓶使用，天气冷或长期使用时禁止用热水浸泡液化气瓶

使用方法

1.关闭下水阀，再打开自来水开关，让水箱盛满水

2.打开液化气，将火力调节顺时针调到最大

3.打开电源开关此时风机转动，打火针自动打火，电池阀打开供气，开始燃烧

4.可通过火力调节旋钮控制火力大小

5.关机时先把气源切断，将电源开关关闭，再关闭总气源/总电源

维修指南

(1)打不着火

a风机不转动

检查开关/电源/电插座/电源线有无松脱/风机电容

b气压过高或过低

检查减压阀/气源没有气或气源未开尽

c电池电量不足

更换新电池

d检查配件各线头的连接处有没有松脱

(2)有点火打火不着

a火力旋钮有没有调到最大处

b气源有没有打开

(3)自动熄火

a检查脉冲点火器地线，地线一定要和炉体相连

b检查白色打火针与火排距离一般0.6-0.8cm

c气源没气

(4)抽不完火(飘火和回火)

a抽风道漏风

b火排喷嘴阻塞

清洗火排铜管喷嘴，可以调火排喷气管上下距离

c火排上叶片烧烂

d没有装上烟囱(无风机)

"多功能节能蒸汽炉 单孔双孔三孔四孔燃气蒸包炉 蒸包子馒头"的营销为新品，包装是纸箱，电压为220（V），种类是灶具，加工定制为否，型号是电气二用，净重为25（Kg），适用范围是蛋糕房设备,面包房设备,中餐店设备,早餐店、面店，品牌为伦帝，外形尺寸是650*650*750（mm）