大风量空压机出租 移动式空气压缩机租赁 压力流量稳定

产品名称	大风量空压机出租 移动式空气压缩机租赁 压力流量稳定
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:贤易租赁 压力:10-30公斤 流量:10-30立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

使用空压机要注意什么

空压机是一种常见的工业设备，广泛应用于生产制造、建筑施工、汽车维修等领域。正确使用空压机不仅能提高工作效率，还能延长设备使用寿命。在使用空压机时，有几个重要的注意事项需要牢记。

安全操作

在使用空压机时，首先要确保安全操作。操作人员应该熟悉设备上的安全标志和操作说明。在接触空压机的内部部件时，务必切断电源，并确保机器处于停止状态。同时，穿着合适的工作服和个人防护装备，以防万一发生意外情况。

保持机器干燥

空压机的工作原理决定了其产生的气体含有水分。而水分对机器内部的零部件会造成腐蚀和损坏。因此，要保持机器的干燥是非常重要的。可以使用气体过滤器和干燥器来减少水分含量，避免对机器产生不利影响。

定期维护

空压机是一种需要定期维护的设备。根据使用频率和工作环境，制定定期维护计划。定期清洁空压机的滤芯、换油，检查管路是否有漏气等问题。这样可以确保设备的正常运行，避免故障和停机带来的损失。

合理规划使用时间

空压机的使用时间也需要合理规划。过长时间的连续运行会导致机器过热，从而增加故障的风险。应根

据具体工作需求，合理安排使用时间，避免空压机超负荷运行。

了解相关法规

在使用空压机的过程中，了解相关的法规和政策也是重要的。不同地区对于空压机的使用可能有一些限制和规定。要遵守当地的法律法规，确保使用空压机的合规性。

通过合理操作和注意事项的遵守，您可以更好地使用空压机，并延长其使用寿命。如果您需要租赁空压机，请联系上海贤易空压机租赁，我们提供各类型号的空压机租赁服务，帮助您在工作中提高效率，节约成本。

如何检测空滤好坏？

空气滤清器

空滤做为螺杆空压机的道屏障，空滤质量的好坏是非常重要的。如果空滤质量不好，就像人一样，病从口入；如果空滤质量不好会让客户浪费大量的电费，会直接影响到机油、油滤、油分、轴承等的使用寿命。但是，空滤质量的好坏常被行业忽视。

很多人并不重视空滤的质量好坏，觉得只要能用就行了，只有当空滤被吸变形以后，他们才知道那种空滤质量不好，也不知道是哪方面的原因造成变形的，只知道换一个新的装上去就完事了。

危害

机组排气量不足，影响生产；

滤芯阻力过大，机组能耗增加；

机组实际压缩比增大，主要负荷增大，寿命减短；

滤芯破损导致异物进入主机，发生主机抱死甚至报废的情况。

空滤质量好不好，并不是单纯的看价格，也并不是越贵的就越好，但通常质量好的空滤价格相对会稍微高一点点，但不会相差太远的，(优质PU胶的空滤价格大约会高20-30%左右，优质铁盖的空滤价格大约会高40-50%左右)，主要是要学会怎么去辨别空滤质量，才能拿到质量好，价格也不是特别高的空滤。

螺杆空压机空滤质量好不好，主要看三个方面：

1.防水性能，空气中含有大量的水分大家是知道的，特别是下雨天空气中含水量将更高，一旦空滤防水性能不佳，空滤就很容易受潮，空滤一受潮就会影响空压机吸气畅通，甚至堵塞，客户会因此浪费大量的电费。

2.过滤精度，如果过滤精度不高，大量稍微细小一点的灰尘杂质就会被吸入螺杆空压机内部，会影响到油分、机油、油滤、轴承等使用寿命。

3.透气度，透气度如果不好就会影响螺杆空压机吸气畅通，也容易堵塞，客户也会因此浪费大量的电费检。

测空滤质量如何，主要从以下三个方面：

（1）用水检测，这个也是关键的，简单的辨别方法。对于没有经验者，水是能检测空气滤清器质量好坏的，把空滤平放在地上或者桌子上，在滤纸上面撒一些水：

a.如果滤纸5分钟以内就渗进去水了，那是棉浆纸做的空滤，不能用，这种货在螺杆空压机行业有少数贪便宜的人用。

b.如果2-5小时内渗进水的滤纸，那是低档木浆纸做的，可以用，但会影响螺杆空压机扫气效率(耗电多，打气少)。由于这种滤纸做的空滤价格相对较低，装在螺杆空压机上面也能用(耗电多打气少，那是浪费的客户的钱，不关你的事，呵呵)，所以现在空压机行业这种滤纸的空滤占主流，绝大多数螺杆空压机店都是使用这种滤纸的空滤。

c.如果滤纸12-15小时才渗水进去的，属于过得去的滤纸了(中档滤纸)，通常质量好一点的国产螺杆空压机整机厂采用这一类滤纸的空滤做原厂耗材。

d.如果24小时还不渗水进去的滤纸，那是优等品了(滤纸)，通常机整机厂才选用这一类滤纸的空滤做原厂耗材。

（2）对着灯光看滤纸是否均匀，透光度是否好，看滤纸表面光洁度是否好。滤纸对着光观察均匀细致，透光度好，表面光洁度好，说明滤纸过滤精度，透气度好(这一个简易的辨认方法需要一点经验)

（3）看滤纸的深度，折数。如果滤纸深，滤纸折数多，说明空滤过滤面积大，空滤过滤面积大，透气度会好一些：

空滤要做到防水性能好，并不是特别困难，只要是采用优质的木浆滤纸就可以达到要求，但生产成本会稍微高一些。真正困难的就是既要满足过滤精度，又要能满足透气度，能同时满足这三方面要求的才是真正的好空滤。

后希望大家提醒客户要勤于清理空滤。勤于清理空滤，既是为了更好的保护螺杆空压机，也是为了帮客户节省电费(灰尘附在空滤表面会影响吸气畅通)。

环境特别恶劣的用户每日理清空滤一次，500-800小时更换空滤；环境中等的客户3-7天清理一次空滤，1000-1500小时更换空滤；环境好的客户500-2000小时更换一次空滤。