正压采样器怎么使用

产品名称	正压采样器怎么使用
公司名称	鹤壁市博达矿用设备制造厂
价格	1800.00/只
规格参数	
公司地址	鹤壁市鹤山区新生路18号
联系电话	0392-2828881 15539256238

产品详情

购买了正压采样器需要了解怎么样使用才能发挥最大的检测效果，下面鹤壁博达专员（宋）为您提供下资料。 一、正压采样器怎么使用？
1、本检测器配有三通阀门，如先取气样将三通阀扳成
位置，如果后取气样或重复取气样将三通阀扳成　位置，取样完毕后，再扳成
位置，送气即可。 2、在现场检测前，应先推拉2-5次检测器，以达到冲洗器室内其它气体的目的。
3、把检测管切开（用小砂轮片或插入切管切开都可），将零线一端插入阀门出气孔即可检测。
4、推动手柄，将气样推出，由检测管上标定的数值，得出被测气样的浓度。 5、如果被测气样的浓度很低或很高，压入式手动采样器，圆筒形压入式手动采样器可利用增加通气次数或成倍减少通气次数和通气时间的方法来检测，如增加通气次数，得出的数值，除以通气的次数，即为气样的实际浓度，如果减少通气次数，得出的数值乘以减少的次数，即可得出气样的浓度。

二、正压采样器的结构
此款产品主要由三通阀门、进气口、出气口、胶塞阀、拉杆、活塞、气筒及密封圈等部件组成。
正压采样器怎么使用，以上几点内容可参考，根据各个不同地区的情况，如果使用环境有改变或者有特殊要求，请与我厂专员联系。