超低温减压阀

产品名称	超低温减压阀
公司名称	北京阀益通阀门有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:阀益通 型号:DY22F-40P 材质:不锈钢
公司地址	北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层（02）202-1-8
联系电话	13161557668 13911614860

产品详情

dy22f-40p 低温减压阀的说明：

型号	名称	通径	公称压力	调整压力	l	d	d	温度℃	阀体材料
dy22f-40p	减压阀	15	2.5 ~ 4.0	0.2 ~ 2.5	200	18．5	16	-196 ~ +40	304
		25			247	28．5	25		
		40			276	45	39		
dy42f-25p 配对法兰		50			300	接管 57			
		65			300	接管 76			
		80			400	接管 89			

减压阀使用说明 本厂制作的低温减压阀参照日本同类产品设计制作。符合国家标准弹簧薄膜式减压阀的结构与性能。主要生产的型号为： dy22f-25p、dy22f-40p、dy42f-25p、y42f-40p。规格为：dn10-dn100。以dy22f-25p为例，dy-减压阀、2-外螺纹连接（4-法兰连接）、2-弹簧薄膜式、f-
密封材料聚四氟乙烯、25-公称压力2.5mpa、p-主体材料为不锈钢304. 本厂制作的减压阀出厂前调节螺丝一般处于自由状态，也可以根据用户（立即安装调试）设定好使用压力。减压阀符合gb12244-2006减压阀

一般要求，gb12245-2006减压阀性能试验方法。 许可证编号：ts2710925-2015
订货须知：1.用户提出管线的尺寸、本厂配制减压阀、
2.用户提出进口压力、出口压力、流量范围，由本厂提供合适的减压阀。
安装须知：1.安装前，将减压阀两端螺母（或法兰）卸下来，用氩弧焊把接头（或法兰）焊接在管上。
2.将阀门与螺母（或法兰）链接，注意要安装阀体两端垫片，拧紧螺丝。阀体箭头
方向必须同气体流向一致。 调试须知：1.安装完毕后，进行减压阀调试。首先打开减压阀前的截止阀，观察加压阀进口处压力表读数，确认有气体通过，并且压力大于要调整的出口压力。
2.顺时针旋转掉接螺丝，先旋转2圈，观察减压阀出口处压力表读数，确认有气体通过减压阀。 3.打开出口处的截止阀，是减压阀后的管线有气体通过，等5分钟后，再次观察减压阀出口处压力表读数，如未达到规定压力，再顺时针旋转调节螺丝，旋转一圈，压力大升高0.2mpa左右。当达到规定压力时，备紧备帽。做好相关记录。 4.须再次调节时，必须在设备维修人员的认可下进行，并做好相关记录。