供应淮北中坤元混泥土散装水泥仓水泥罐

产品名称	供应淮北中坤元混泥土散装水泥仓水泥罐
公司名称	安徽中坤元新型建材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中坤元
公司地址	淮北市凤凰城工业园30号
联系电话	0561-3023901 18365220416

产品详情

散装水泥仓是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，罐体上装有料位系统，能够显示物料的位置和多少，破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。水泥仓|水泥罐和螺旋输送泵配合使用能够把物料输送到各个位置，该罐体安装方便，安全可靠是各种搅拌站的理想散装储存罐。 我公司是水泥仓(水泥罐)生产商厂家，我们还供应30吨、50吨、80吨、100--150吨等系列的水泥仓、水泥罐设备，参考如下： 水泥仓型号 罐体直径 罐体总高度 水泥仓型号 罐体直径 罐体总高度 30t 3m 7.5m 50t 3m 8m 60t 3m 9m 80t 3m 11.5m 100t 3m 14m 一、组成 水泥仓(水泥罐)由下部分组成：仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等 二、结构 水泥仓(水泥罐)为圆柱形结构，底部由四条圆管支腿支撑整个仓体，整仓全部为钢结构形式，焊接而成；顶部设有除尘器及压力安全阀。 三、工作原理 1、当水泥仓(水泥罐)工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓(水泥罐)立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。 2、储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。 3、在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋， 发生爆仓。 4、一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。
5、通过高低料位可以观察到仓满和缺料。 6、当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“ 起拱 ”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“ 起拱 ”进行送料，保证水泥供应顺畅。
7、当水泥输送装置出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。
四、制作说明 1、我公司制作的储料仓符合行业标准。
2、卸料高度有1.96米、4.2米，也可以根据用户要求加工制作。
3、水泥仓(水泥罐)容量有50t、65t、80t、100t、150t、200t、250t、300t、500t等.