双缸双温果汁机

产品名称	双缸双温果汁机
公司名称	厦门市湖里区奇豆咖啡饮料体验中心
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:思贝斯牌系列
公司地址	厦门市湖里区湖里大道46号兴湖商务大厦1C1室
联系电话	0592-6228053 13348379211

产品详情

产品名称：双缸双温果汁机

容量：18*2（双缸）搅拌型

电源：220v-240v 50hz/60hz

功率：制冷：240w-390w

制热：1010w-1120w

温控：制冷：7-12 ° c

制热：52-58 ° c

外形尺寸：510*470*740mm

重量：35kg

产品特点：双缸果汁机(双温喷淋)，双缸果汁机(双温搅拌)，该机主要零部件均由不锈钢和无毒环保一次成型缸体制成，双温配置，制冷加热采用温度自动控制，并装有磁化，银离子消毒装置，搅拌或喷淋装置使温度均匀，提高制冷，加热效果，不同缸数可以同时出售几种不同品种的冷热饮料，是冷热饮料经营者理想的产品器具，四季均可使用，适合于各种冷饮，适用于小卖部，学校，超市，冷饮店等地经营。

1. 设计精良，操作简便，制冷速度快，耗电量小，最适合制作果汁、豆浆、椰奶等冷热饮产品；
2.全流线型外观设计，时代感突出；

3.采用超透明饮料桶盖，双层保温楹盖，优质高效压缩机，制热时可随意调节温度.

安置方法基注意事项：一、本机应选择夏天能避免阳光直射，台面平整，牢固可靠的地方安置。

二、机器四周应留150mm以上的空间，以利空气流通，确保机器正常运转、 三、安置前检查电源和技术要求是否相符，电源线不宜过细，过长，以1.5-2.5mm2为宜，电压在200-240v之间，为确保用户安全，必须有可靠的接地装置，插座装在固定位置上。

果汁饮料机操作方法：1、将电源插头插入三孔电源插座，插座上地线孔必须接有保护地线或机器可靠接地，以确保安全。

2、制作热饮，置转换开关在制热位置，再按下制热开关，加热器开始工作，然后开启搅拌或喷淋开关进行工作。

3、制作冷饮，置转换开关在制冷位置，制冷系统开始工作，然后开启搅拌或喷淋开关进行工作。
4、待饮料温度至适当温度时，用杯子轻推出料推板，饮料便经料咀注入杯中。

5、加热器不能干烧，一般缸中饮料不少于6l.

6、工作结束，首先将开关置于关的位置，再切断电源