硫化机十八保养注意事项及五大使用注意细节

产品名称	硫化机十八保养注意事项及五大使用注意细节
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	56.00/台
规格参数	品牌:HM 型号:齐全 作用:硫化皮带
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

硫化机十八保养注意事项及五大使用注意细节

硫化机保养

第一、定期检查油泵的储油量，及时补充油量，如果油泵内的油量已空，则应该现将油泵和油管内的空气排出，再注入油。

第二、仔细检查蒸汽、惰性气体、压缩空气、过热水、动力水、润滑系统等是否出现泄漏，如果发现有泄漏现象应立即进行维修。

第三、定期检查和调整承胎臂。

第四、注意检查胶囊是否有泄漏现象，其它部件的运作是否正常。

第五、注意观察硫化机运作时是否会有不正常的噪音。

第六、每天应至少操作一次安全杆。

第七、应保证控制柜的指示灯和按钮可以正常工作。

第八、注意检查显示屏和PLC是否正常。

第九、定期检查所有软管的磨损情况，通常是一年检查一次。

第十、定期检查加热介质和动力水阀是否正常。

第一、使用硫化机前，应该先打一次水压，检查水压板是都有渗漏现象，试压泵是否正常。

第二、检查隔热板是否有磨损或者受潮，如果有则应该进行更换。

第三、将温控箱仪表进行通电，检查是否可以正常工作。

第四、检查压力是否正常，是否存在泄压现象，如果有则需进行补压，直至硫化结束。

第五、检查温控箱的设定是否准确。

联系人：谢经理

手机：15854759829