DR-17T石大夫石面翻新机

产品名称	DR-17T石大夫石面翻新机
公司名称	东莞市雅泰清洁用品有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	机器类型:石面翻新机 用途:工业用 原理:超声波
公司地址	东莞市大岭山镇大塘朗村石大公路边东平一巷9-10号
联系电话	86-76981197887 13724553693

产品详情

产品品名： 石大夫石面翻新机

产品特点：美国dr.stone石大夫产品是一系列石面保养专门的产品及技术,以简单、高效、低成本见称.广泛为酒店、清洁公司、物管、超市、车站、机场等使用。

产品规格：

型号：dr-17t

马力：1.5hp

转速:175rpm

电压:220v 50hz

机身净重:55kg

加重装置:3*15kg

电线长度:15m

机身尺寸:45*48*115cm

打磨速度:40sq.m/h

石材翻新机的安装使用说明操作步骤如下：

1、安装清洁刷（垫）---竖直操作杆，把刷机倒放于地面上，根据清洁需要，选择合适的清洁刷（或清洁垫），逆时针旋转装到电机卡盘上。

2、安装水箱---把刷机平放在地面上，操作杆保持垂直状态，松开水箱上下固定扣，装上水箱，调节水箱在操作杆上的位置。固定水箱后将塑料管的一端套在水箱出水口上，另一端插入位于刷机底盘的入水口处。

3、调整操作杆---刷机处于正常地面，将调整节高低拉手向上提起，扳动操作杆手柄，将操作杆调到一个合适的工作位置，保证操作时腰能挺直，手臂稍微弯曲，然后松开调节高低拉手，用手上下摆动操作杆，检查操作杆是否已被调节齿轮准确锁定。

4、装水（清洁剂）----根据清洁需要，向水箱内注入适量的水和清洁剂，加入水箱内的水或清洁剂溶液表面离水箱口应保持至少5cm的距离为益。以免机器运行时溢出水箱。

5、接线----将主机电源引线与操作杆电源耙合器相连，解开操作杆电源线，确认电源电压与本机额定电压相同后，将电源线接入电源插座。

6、启动----本机启动开关采用左、右两边开关均可控制的设计，并出于安全考虑，启动开关必须有配合保险开关使用，使用时须将保险开关向中间推到底的同时按下启动开关，刷机启动后再松开保险开关。

7、方向控制---刷机启动后，只要将操作杆轻轻向上托或向下压，刷机就自动向左或向右移动。当把操作杆向下压时，增加了刷或针座后面的压力，从而使刷机向左移动。当把操作杆向上托时，增加了刷或针座前面的压力，从而使刷机向右移动

8、出水量的控制---清洁过程中需要水或清洁剂时，可向上提起水箱拉手，水或清洁剂即可从水箱中排出，松开水箱拉手，停止出水。

9、工作结束----工作结束后，先拔掉电源，再将水箱中未用完的水或清洁剂排出水箱，并用清水将水箱冲洗干净，

发货及运费说明：

我们对于客人已付款下单的商品在工作日24小时内发货；原则上当天15：00前下的单，当天发出；15：00后下的单，则第二天发出；非工作日则顺延。如有特殊情况，请与客服联系。 因为不同的数量重量不同，不同区域的运费也不尽相同，为了维护客户的最大利益，我们均采取货到自提时自付运费。
如数量较少，或者货期紧急，需用快递的，请与客服联系。

卸下清洁刷（垫）并清洗干净。

本产品的机器类型是石面翻新机，用途为工业用，原理是超声波，品牌为石大夫，工作频率是50HZ，型号为DR-17T，工作电压是220（伏）