邯郸发电机出租 UPS不间断电源 中压发电车

产品名称	邯郸发电机出租 UPS不间断电源 中压发电车
公司名称	山东博杜安电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	潍柴:WP13 440P:静音箱 潍坊:13升
公司地址	山东聊城
联系电话	13261159999 13261159999

产品详情

邯郸发电机出租 UPS不间断电源 中压发电车，柴油发电机组油泵的作用是保证柴油在低压油路中循环，通过柴油软管和柴油滤清器将一定量和压力的柴油输送到喷油泵。油泵有多种结构形式，其中活塞式较为常见。滑板和转子等。中小型高速柴油机常用活塞式和叶片式燃油泵，而转子式燃油泵一般安装在分布式喷油泵上。

柴油发电机组应安装在通风良好、环境清洁的机房内，并靠近一次电气设备和配电室。机房应配备排气设备。排气管要用保温材料包裹，减少室内散热。封闭式柴油发电机组的机房通常不需要强制通风，可以利用机组自带的风机将空气排到室外，促进机房内空气对流。在敞开式柴油发电机组的机舱内，必要时可设置风机进行强制通风。在远离机组的地方，使用风扇和大口径进气管将室外空气引入机房。进气管的出风口应尽可能低，使引入的空气能越过发电机的散热部分。排气扇应安装在内高位置，以便将高温上升气流及时排出室外。

目前，活塞式燃料泵被广泛使用。柴油发电机组油泵的泵体装有活塞，活塞的一侧装有活塞弹簧，活塞弹簧的外侧是活塞弹簧密封座，活塞弹簧密封座的内侧装有推杆、推杆弹簧和滚轮挺杆。

推杆弹簧使挺杆的滚轮紧紧地贴在喷油泵凸轮轴上的偏心轮上。柴油发电机组泵体上安装有进油阀和出油阀，进油阀和出油阀均安装在泵体上，出油阀的上部安装有进油阀弹簧和出油阀弹簧。进油阀弹簧装有手油泵总成，主要由泵体、手油泵活塞、手油泵杆和按钮组成。柴油发电机组工作时，输油泵通过安装在其上部的滚轮与喷油泵凸轮轴上的偏心轮作相对运动，使泵内的活塞作往复运动。