工业气体汇流排。 捷锐 5300

产品名称	工业气体汇流排。 捷锐 5300
公司名称	青岛爱若气体化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷锐 型号:5300
公司地址	青岛保税区莫斯科路40号办公楼105室
联系电话	0532-58770885 18563963399

产品详情

氧气汇流排安全使用和维护保养知识

用氧气汇流排集中供气是工业和医院最为常用的供气方式，由于氧气汇流排与高压氧气瓶直接连接，操作人员必须掌握氧气汇流排一下安全使用和维护保养知识：

开启瓶阀，应缓慢开启减压器前的截止阀，由高压压力表指示氧气瓶的输入压力，再顺时针转动减压器调节螺杆，此时低压压力表指示输出压力，向减压器供气时，防止突然开启截止阀，以免冲击减压器使减压器失灵。停止供气时，只需旋松减压器调压螺杆，使低压压力表的输出压力为零后，再关闭截止阀。减压器的高压腔和低压腔都装有安全阀，当压力超过许用值时，自动打开排气，压力降到许可值时自行关闭平时切勿扳动安全阀。安装时应注意脱脂和清洁，切忌有杂物进入减压器。连接部分发现漏气时，一般是螺纹上的不够紧，或者是密封垫损毁造成的，应适当拧紧螺母或是更换密封垫圈。发现减压器有损坏或是漏气的，或低压表的压力不断上升，以及压力表的压力回不到零位等现象的，应及时进行修理或更换。、汇流排应按规定使用一种介质，不得混用，以免发生危险。氧气汇流排严谨接触油脂，以免发生爆炸。氧气汇流排不得逆向向气瓶充气。汇流排投入使用后，应进行日常维修，严谨敲击管件。正常使用中，每年必须对压力表进行计量检测。汇流排不要安装在有腐蚀性介质的地方。使用满三年的氧气汇流排，应请有经验丰富的单位进行全面检查，更换关键部件，以确保使用安全。

自动切换气体汇流排的特点

1，该自动切换系统操作方便，性能可靠。

2，不需要操作者任何调试即可实现自动切换。

3，自动切换柜采用全密封式金属箱，抗干扰性强。

4，电磁开关控制。

5，信号灯只是工作状态。

6，三路气体压力显示。

7，可水平安装。

8，可适用于氧气、氩气、氮气、二氧化碳等不燃性气体。

气体汇流排的技术参数

名称	介质	最高输入压力(mpa)	输出压力(mpa)	最大流量(m^3/h)	出气连接形式
氧气汇流排	氧气	15	0.07-1.4	200	g3/4 ′
乙炔汇流排	乙炔	3	0.01-0.1	40	g3/4 ′
丙烷汇流排	丙烷	3	0.03-0.85	60	g3/4 ′
二氧化碳汇流排	二氧化碳	15	0.03-0.85	80	g3/4 ′
氩、氮、氦气汇流排	氮、氩、氦	15	0.07-1.4	200	g3/4 ′
氢气汇流排	氢	15	0.07-1.4	300	g3/4 ′

本产品的加工定制是否，品牌是捷锐，型号是5300，测量范围是25（MPa），适用介质是工业气体，高纯气体，额定出口压力是0.2--25（MPa），额定流量是100（m3/h），用途是氧气减压器，结构是双级式，工作原理是正作用式，环境温度是-20-50（℃），装箱数是1