《》快速启动电源 品质保证

产品名称	《》快速启动电源 品质保证
公司名称	河间市联兴汽车电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:联兴 型号:lx
公司地址	河间市尊祖庄乡东达路村
联系电话	86-03173805617 13785736290

产品详情

欢迎使用联兴lx系列充电机，本机采用低损耗环形变压器及先进的电路设计，具有充电快，效率高，寿命长等特点。本厂生产的全自动保护型充电机其特点：接反保护、过流保护、短路保护，从而大大延长了蓄电池和充电机的使用寿命。

本产品可对铅酸蓄电池进行充电，使用范围，可为20ah-200ah，一只或两只充电。技术指标：

额定输入功率：lx30-1　　250w

lx40-1　　350w

lx50-1　　500w

lx60-1　　800w

额定输入电压：220vac

额 定频率：50/60hz

（1）　首先确认电池的正负极性，充电机的红夹接正极，绿夹(或黑夹)接负极。

（2）　将电流调节开关逆时针旋至第一档关的位置，然后将电压选择开关拨至相对应的电压位置，开始旋动电流调节开关由弱到强，观察充电电流表来确定合适的充电档位（一般充电放置正常充电位置）。

（3）　为了延长电池的使用寿命，请使用电池容量的1/10的电流进行充电，如急需，可适当

加大电流充电来减少充电时间，再无任何仪表检测电池是否充足的情况下可直接旋下电瓶盖。如有大量气泡冒出既以充满（电瓶已坏除外）。

（4） 在接通或断开充电机于电池的连接线前，先断开电源。

（5） 给装在汽车上的电池充电时，首先连接与底盘不相连的电池端，然后再把另一端连到底盘上，连接点要远离电池和燃料管线。然后再把充电器链接到供电网上。

（6） 充电完毕后，从供电网上断开充电器，然后拆开与底盘的连线，再拆开与电池的连线。

（7） 将电流调节开关旋至关的位置。断开电源取下电池夹，清理电池夹上所带赃物。

型号	输入电压v(ac)	功率（v）	输出电压v(dc)	输出电流a(dc)	适用范围
lx30-1	180-240	250	12v/24v	10	20ah-100ah
lx40-1	180-240	350	12v-24v	15	20ah-100ah
lx50-2	180-240	500	12v-24v	20	20ah-100ah
lx60-1	180-240	800	12v-24v	25	20ah-100ah

（1） 使用本机前，请先详细阅读使用说明书。

（2） 请根据电池的容量大小合理选择充电机型号。

（3） 充电机输出线夹不能相碰短路（自动保护型除外）。

（4） 充电机在户外使用时，谨防雨淋。

（5） 充电机在使用时要保持良好的通风。

（6） 使用充电机外壳要有可靠的接地线。

（7） 非专业维修人员请勿自行拆修，否则后果自负。

警告：爆炸性气体。谨防火焰火花，充电过程中，要提供良好的通风。不能对碱性蓄电池或壳体破裂及产生白色泡沫的蓄电池进行充电。

联兴牌系列产品，属河北省著名商标，请广大用户放心使用。

产品保修卡

用户名称			
通讯地址			
邮政编码		电　　话	
产品型号		产品批号	
购买日期		使用时间	

意见及要求：	经销单位：
填卡人： 年 月 日	年 月 日 （盖章）
本产品在使用过程中凡属产品本身的质量问题，阁下凭发票（收据）及本产品保修卡，自购买之日起，半年内可得到免费保修。	

合 格 证

本产品符合gb4706.18-2005

标准

检验员

本产品的加工定制是是，品牌是联兴，型号是lx，输入参数是220V，输出参数是12-24V，充电电流是1500（A）