1101型家用手电筒 充电手电筒 led手电筒 户外用品 防身 防狼

产品名称	1101型家用手电筒 充电手电筒 led手电筒 户外用品 防身 防狼
公司名称	上海溪上贸易有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:￥100.00 产品类别:其他照明电筒 货号:1101
公司地址	嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄9号2098室
联系电话	18721835573 18918039571

产品详情

友情提醒：出厂有的带收纳袋，有的不带收纳袋，以收到实物为准

强光手电使用说明一．开关使用说明1、电池为正极朝内（灯头那边），负极朝外（尾部）。2、开关在尾部，开关功能承安开关是开关功能，轻按开关是调光功能。二．电路板使用说明1、本店电筒采用先进的稳压恒流技术，能有效的解决led电筒对稳压恒流的要求。2、特别提示：a.请勿超压使用，电压不要超过4.2v b.电池正根朝前，勿反置，否则会烧板 c.注意控制电筒温度的变化，保证散热 d.非专业人员请勿打开线路板3、保修说明：打开或处理过线路板不再保修范围。三．锂电池使用说明1、本电筒用电池主要1 8650锂电池。2、锂电池特点：锂电池与手机电池的充电方式完全不同；锂电池没有记忆性，可随时充，不要过充过放。3、第一次充电6小时最少，以后就根据充电器绿灯亮了就可以了。没必过充。4、锂电池的自然放电率在不使用时，每天大约会释放其充量的1%或者更少，虽然缓慢，但是防止放置时间过久。5、注意电池的防水、防期、防摔等。6、特别提示要使用有防过充、防反接、防短路的“ 三防 ”充电器；7、长时间不使用电池，应将电量充满保存，正常在三个月左右再充放电一次；8、保修说明：电池出厂后不再保修范围。四．电筒的使用说明1、电筒在使用时，根据电筒对电压和电池的要求选择，不要乱用，以防烧坏电路板，不同型号、不同电压的电池不要同时用。2、在使用中，当电筒的亮度发生明显变化时要关闭电筒，防止造成电池过放。3、散热技巧：电筒在使用过程中，要保证散热。强烈要求电池充满电时候，最好先用二档，这样能够让电筒的灯头和电池得到延长产品寿命！用手紧握电筒是最好的

散热万式；建议放着点亮时要根据电筒的发热情况及时散热或关闭，待温度降下来后再点亮，以便散热。4、针对电筒对防水、防震等的说明，加强防范。5、灯杯内壁保持干净，绝对不能用手或较硬的物体擦拭；清陈镜片上的指纹，可用棉签醮镜片清洁剂轻轻擦试。6、不能将电筒光线直射人的眼睛，超亮刺眼，以免影响视力，特别是儿童。7、如果长时间不使用电筒请将电池取出（一个月或更长），避免发生化学腐蚀。五．保护说明1、勿将电筒长期与阳光、水、化学制品及腐蚀性气体等接触，避免损坏电筒保护层。2、为保持“ 0 ”型圈及螺纹旋动畅，按每年2-3次在其表面擦抹凡士林油等。六．故障检修1、检查电池：确保电池有电及按正确方向装电池，不可使用不同品牌的电池，新旧电池不可混用。2、检查尾盖：确保开关已拧紧且接触良好，保证尾盖铜柱与尾盖压圈金属片接触良好。3、注意灯头是否松动。

手电选购的几个常见误区误区一：亮度并非越高越好

手电要提升亮度方法一是从灯头到反光碗，电池，主扳设计等综台提升．国际大牌和国内名牌产品，都经过了严密的设计和测试，保证使用寿命和安全。方法二是采用加大电压和电流来实现：超频带来的后里足发热目巨大，因为两者不匹配，导致频繁烧灯头和锂电池经常过放电，只能点亮几分钟并且经常需要维修。误区二：被虚假参数所误导不少卖家有意无意的虚标流明数值误区三：橘皮反光碗未必就比光面的好橘皮反光碗的反光效率要比光面的低些，大家可以发现市场上大功率搜索灯用的基本上都是光面碗，因为反光效率高，射程远。那么为什么多数战术手电要用橘皮反光碗呢？原因很简单，为了得到个完美的光斑。因为我们一般用的灯泡都是有灯丝的，而反光碗反射出来的光斑恰巧是个灯丝的投影，其原理类似于凸透镜的成相原理。这样光斑就是个清晰的灯丝了，很难看。我们看参数更要看实际效果！本店所卖手电真实标注亮度，电池续航时间长，光色纯净透白，聚光效果完美！是工程作，野外运动等极佳的辅助工具！本手电的优点：体积小巧，重量轻，便于携带，坚固耐用，具备全天候使用功能，光照强烈，直射距离远，强弱光线可选择，强光—远时，弱光——近照，紧急时——爆闪光。顶部氧化钛合金加强攻一击一头设计，可在紧急情况下替代安全锤用来砸碎车窗逃生。【常见问题】问：需要先充电再使用吗？答：请先使用，等手电的光暗点的时候，再充电4小时再使用，锂电池最怕过放电，请养成平时充电的习惯。问：灯泡坏了怎么办？答：灯寿命10w小时万一不幸真坏了，可以联系我们，折价调换。问：什么是锂电池过放电？答：亮度明显减弱还继续使用，造成的电池损伤，即便经过专业的激活按作，电量也会明显减少，所以平时请注意电池的保养，多多充电。强光手电使用注意事项灯头不要经常拆解，以免造成反光杯或灯泡损伤。强光手电保养注意事项使用时请对电筒进行日常的常规保养使其能持续为您提供高质量的服务1.每次使用后请用干净的软布对电筒进行擦拭。2.当电筒在沾染海水或者有腐蚀性液体时请及时用清水清洗并用电吹风吹干。3.当灯头及尾盖拧动不顺畅时，请在接口处涂少量硅脂。4.电筒不使用时请将电池，取出放在阴凉处保存。

本产品的建议零售价是￥100.00，产品类别是其他照明电筒，货号是1101，电源形式是充电，光源形式是LED，是否专利货源是否