碳粉煤棒机 炭粉煤棒机 煤棒成型机 专业品质 质量保障

产品名称	碳粉煤棒机 炭粉煤棒机 煤棒成型机 专业品质 质量保障
公司名称	郑州恒佳机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒佳 型号:180
公司地址	郑州市中原区须水工业园
联系电话	13598054377 13938599486

产品详情

一：工作原理

煤棒机是将粉末状原煤制成不同形状条形块的机具。其工作原理是：电动机经三角带把动力传给变速器，变速器输出轴通过浮动联轴器把动力传给推进轴，推进轴上的推进其推动煤料经成型模头推出，便产生出理想的高压煤棒。

二：架构特点

1、进料螺旋导程大，进料快，推进螺旋导程小，省动力。

2、轴座与缸体采用刚性连接，同心度高，抗反推力，机器稳定。

3、需密封部分采用断层结构，污物由断层处漏掉。

4、三角带传动，运转平稳，噪音小，同时其过载保护作用。

5、机头与缸体连接有卡环结构，螺栓结构，根据用户需要自行选订。

三：安装与调试

1、安装前各零部件必须经过彻底清洗，清除运输或存放较久出现得锈物，并检查零部件有无损坏。

2、按基础图对基础进行混凝土浇灌，并留螺孔，混凝土凝固后将煤棒机吊放在混凝土基础上，螺孔找正，二次混凝土灌浆，待地脚螺钉凝固后，用水平仪校正机器，机器稳固后即可试机。

3、试机前先将各润滑部位加油润滑，油量适中。检查所有螺栓是否有松动现象，并拧紧。点动机器，观察是否有异物或不正常的声音。一切确认无误方可开机运转。并检查动力方向是否正确。

4、机器空运转3~5分钟后，一切正常便可投料试产，新机器投料要均匀，干湿适中（一般含水分12%~15%）。

四：使用与保养

1、每班开机前检查各转动部位是否灵活，有无异常响声，空机运转2~3分钟即可投料生产。

2、原料必须经过处理，最大粒度小于3mm，加水，加粘结剂，固化剂，经搅拌沤制24小时后方可使用。

3、下料口出现堵塞，用木条或竹条疏通，切忌使用金属棒。

4、机器转动部位轴承要定期注入润滑油，轴承部位温度不超过60度。

5、停机前先停止下料，待缸体内物料挤空后停机，拆卸机头，清洗后重新装上，以备下班使用。

6、为使电机不超负荷运行，建议用户安装电流电压表，根据电流表调整下料量及含水量。

五：煤棒机技术参数：

型 号	rcmbj140	rcmbj180	rcmbj220	rcmbj300	rcmbj400
生产能力	1-2t	2-3t	3-4t	4-6t	6-10t
成型规格	20-40mm	20-60mm	20-80mm	20-80mm	20-80mm
主轴转速	46-60转/分	39-60转/分	35-60转/分	35-60转/分	35-60转/分
螺旋叶片数	4	4	4	4	4
电机	y160m-411kw y160l-415kw	y180m-418.5kw y180l-422kw	y200l-430kw y225s-437kw	y225s-437kw y225m-445kw	y315m-4160k
减速机	zq350	zq400	zq500	zq650-750	zq850
轴 承	7511.211. 210.1305.	7614.314. 313.1206.	7619.319. 318.1206.	32320.320. 319.1207	32322.322.32
备 注	主轴转速为最低转数，可根据电流大小.载荷轻重.产量高低适当上调。				

买碳粉煤棒机，就到恒佳机械来! 您最理想的选择!

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

24小时电话：13460299931 0371-60122606联系人：赵经理

郑州恒佳机械制造有限公司：竭尽全力为用户服务！

本产品的加工定制是是，品牌是恒佳，型号是180，产品别名是煤棒机煤棒挤出机