# 金属车用充气泵打气泵 12V车载轮胎冲气泵打气机汽车充气泵

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 金属车用充气泵打气泵<br>12V车载轮胎冲气泵打气机汽车充气泵 |
| 公司名称 | 广州市震英汽车用品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:zy<br>材质:金属<br>产地:潮州 |
| 公司地址 | 广东 广州市越秀区<br>永福路40号盛大国际（办事处） |
| 联系电话 | 0206229360 13430216141 |

# 产品详情

【产品名称】车用充气泵

【材 质】原料金属

【重 量】约1.6kg

再好的汽车、再新的轮胎也会有泄气的时候；车用充气泵轻松应对不时之需、更解燃眉之急。车用充气泵让您从此告别——望胎兴叹的尴尬和一筹莫展的无奈。

如果您的爱车还没有，那赶紧来备一个吧！它与备胎一样重要！

本充气泵采用大电机，全铜线，并非市场上所出售的劣质产品。

注意！！！请别拿本厂的产品跟浙江货比较，本厂注重的是信誉跟质量，偷工减料的事情不做。

以下图片实物拍摄，看实物的朋友也可以直接到我厂门市

采用大胎压表

带中性彩盒包装 配备3个不同充气

嘴，

另可配实用布包5元一个（带拉链

带自动扣 带手提）

【使用方法】

取出点烟插头，直接插在汽车点烟器上，打开气泵开关，待气泵启动后，将充气软管顶端之气嘴直接插在轮胎气门上，听到空气由轮胎泄出的声音时，表示空气已经流通，可将气嘴拧紧，即可充气，此时空气不再泄出。充气时，仪表指针随轮胎饱和程度上升，当指针到达适当胎压时（一般轿车轮胎胎压为223 kpa=35psi），取出插头和气嘴，即完成工作。请用本机配备的专业球针、接嘴与气嘴相连，为球类、和其他需气设备进行充气。

【注意事项】

1、用时请先发动汽车引擎，增强电力，不消耗汽车电瓶电力。

2、本机限使用直流（dc12v10a）电源，不可使用家用高压电源。

3、充气时，请在连续工作10分钟作冷却休息，可延长马达寿命。橡皮艇充气时，可连续工作30分钟。

4、一般轮胎在充气时，约在3-6分钟既可到达220kpa正常胎压。大轮胎则会更长一点时间。如开始充气时，仪表指针快速上升，既表示空气并没有充进轮胎，必须停止工作重新操作，否则，仪表及马达将受到损坏

本产品的品牌是zy，材质是金属，产地是潮州，加工定制是是，用途是打气充气，功率是144（W），型号是强劲小金属打气泵，适用送礼场合是广告促销,商务馈赠,节日,颁奖纪念,展销会,周年庆典,开业典礼,员工福利，属性是属性值