BHX-998QE前后台无线监听双向对讲机(定做)

产品名称	BHX-998QE前后台无线监听双向对讲机(定做)
公司名称	厦门博海星电子有限公司
价格	面议
规格参数	种类:整机 品牌:博海星 型号:BHX-998QE
公司地址	厦门市湖里区华荣路40号202室
联系电话	86 0592 8793860 13328329800

产品详情

bhx-998qe前后台无线监听双向对讲机

感谢阁下使用本公司无线双向对讲机，为了让您更了解本产品，请仔细阅读本说明书。

一、开包装时，请查对产品配置：

1、主机(内)音箱　1台　2、对讲机挂扣　2个　3、主机变压器　1只
4、手持对讲机　2支　5、说明书　1份　6、转接头　2个

7、耳机线　2条　8、对讲机充电器　2个　9、对讲机充电线　2条

二、产品特点：

1.主机流线型独特9孔设计,防水对讲手机,外型小巧美观,内外不用连线，安装简捷。
2. 主机面板是金属材料，主机自带超长话筒，全自动免提直接和无线对讲分机双向对讲。
2.采用高品质扬声器，系统放音逼真、清晰，且音量可单独调节。
3.微电脑处理电路，具有静噪功能，独具声道互锁电路，彻底解决回音、啸叫问题。
4.主机设有录音插孔，可输出内外双路声音信号。
5.可用在任何窗口交谈困难的地方。本机型特别适用于无线保密审讯场所专用。(为了保证使用效果,主机和无线
使用!距离太远会有杂音!)

三、安装使用：
1.将主机安装在监听后台，分机安装在工作审讯前台(耳挂式).
2.将直流9v变压器插入220v市电电源上，直流9v插头插入主机之电源插孔.

两无线对讲手机充电式设计,当没电时,要及时充电!

3.接线方法:主机插上电源后,需将主机后边的接线插上转接头,再与无线手持对讲机接好!另一手持对讲机也要插上
4.按下主机之电源开关,电源指示红灯亮。表示电源工作正常!

5.两无线对讲机对码连接:当主机和对讲机的所有连线已完成后,需要对两无线对讲机进行对码连接,先按住两无线
志开关几秒(约3秒)后,当红灯亮后,蓝灯闪烁时,只要再按一下任一支对讲机的(红白)天线标志开关,两无线对讲机就

6.主机左边为音量调节钮,声音不用调太大!中间是对讲机按钮,当要和前台说话时,只有按住黑色按钮,才可以向前台
说话.

7.提示:两无线对讲机,不用主机时,也可能以分别接上耳机,直接移动时时双向对讲机!对讲机上的电话绿色标志可不
+ ” 是可以调节声音大小,一般出厂调好,不用调动!

8.如何关机:关闭主机电源开关,再分别按一下无线对讲机上的白色off开关,就可以快速关机了!
四、技术参数：

工作电压：交流180-220v，直流9v　　输出功率：2w+5w 100hz-15khz
最大工作电流：300ma　　话筒：-42db±0.5db 20hz-16khz
主机外型尺寸：152mmx77mmx45mm　　无线对讲机外型尺寸：95mmx35mmxx18mm

注：本机参数仅供参考，如有变动恕不另行通知。

厦门博海星电子有限公司
http://www.bohaixing.com

本产品的种类是整机，品牌是博海星，型号是BHX-998QE，类型是专业级，类别是车载台，频率范围是1
23（MHz），射频输出功率是123（W），信道数是1（个），理论通讯距离是0.02（km），工作电压是2
20（V），频率稳定度是123（ppm），电池类型是锂电池，电池理论寿命是120（h），监听功能是有，
外形尺寸是300x200x150（mm），重量是1.2（g）