广西防水卷材—SBS防水卷材施工工艺

产品名称	广西防水卷材—SBS防水卷材施工工艺
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远防水
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

产品详情

广西致远建筑防水是南宁一家专业防水公司,在广西防水工程上拥有一定的地位,从业范围包括建筑防水工程施工、防腐防潮保温工程、土建及安装工程施工。下面专业防水公司为您解读防水常识的SBS防水卷材施工方法。

SBS防水卷材为改性剂，玻纤毡或聚酯毡为胎体而制成的防水卷材。SBS防水卷材是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，以SBS作改性剂，两面覆以隔离材料所制成的建筑防水材料。适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程、防护工程、隧道、地铁以及道路、桥梁等建筑物的防水。尤其适用于较低气温环境的建筑防水。

基层处理;

(1)防水层铺贴之前，所有其它工程必须施工完毕，然后清理基层。(2)基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、 凹凸和裂缝，如发生上述现象，须用加107胶的水泥砂浆修(3)基层应比较干燥， 含水率不小于8%。(4)女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。

SBS防水卷材施工方法

sbs防水卷材铺贴;

(1)冷粘施工法

a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂(冷底子油)一层。

b、待基层处理剂干燥后，可涂刷胶粘剂，应一次涂刷均匀。

c、将改性卷材按预定位置放好后，开始铺贴，纵横向均应留出10cm的搭接缝，用胶粘剂粘平，干燥数分钟后用压辊压实。

d、如工程需双层防水，则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一，横缝错开1米 以上。

sbs防水卷材热熔施工法

a、涂刷基层处理剂(同冷施工法)

b、卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青熔化一薄层后，边烘烤边向前滚动卷材，并用压辊压实，注意调节火焰大小，熔化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。

c、卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。

d、双层防水，卷材接缝必须按规定错开。

e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

注意事项

(1)、防水基面(找平层)必须坚硬、平整、干燥(含水率不宜大于10%)清洁、不应有反砂及各种尖利物品。

(2)、作业基面上如有积雪、积水冰霜时不得施工。

(3)、卷材不宜在负温条件下施工，如必须在负温下施工时，应采取措施保证铺好后的防水层不得有龟裂及粘结不良现象。

(4)、在做卷材铺贴时应随时注意用手挤压排除空气，以免产生鼓包现象。

(5)、搬运卷材时应轻拿立放，不得扔摔，避免损坏
久久久防水公司是sbs最大的生产厂家sbs卷材价格合理质量有保证!

以上就是SBS防水卷材施工方法的相关介绍，广西防水公司提醒您，做专业防水，来广西防水工程公司，广西致远建筑防水工程有限公司以雄厚的实力，精湛的技术，优良的服务与您进行坦诚愉快的合作。