W型漩涡泵/WD型低压旋涡泵/锅炉给水泵

产品名称	W型漩涡泵/WD型低压旋涡泵/锅炉给水泵
公司名称	温州凯仑聚能科技有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:凯仑 型号:40W6-180 材质:铸铁
公司地址	温州市鹿城区藤桥镇下湾村（温州市中加建材厂内1-2楼）
联系电话	13353387161 18969739161

产品详情

w型单级直连旋涡泵是供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不得超过80℃，常用于锅炉给水配套，在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压：热交换机组、农业远程喷灌等部门都有广泛应用。（材质：不锈钢、铸铁）起动、停止、运转

起动、停止

1、对w型分联式泵.首先应检?轴承体内是否有钙基黄油.若存放时间过长.应打?轴承端盖检查一下. 看其是否?质.如发现变质.应重新换油后方可起动。

2、转动联轴器(直联泵可拆下电机风叶5后转动风叶）.证实转子部件转动轻松井均匀后.用水平仪检?机组的水平度.找平后.适当上紧与基础联接螺母。

3、测置电动机绝缘强度.若低于5mω，可能是电机受潮或有损伤。若只是受潮.在电机运转一段时间后

可自行驱潮：否则.必须修复或更换电动机.以免不良运转对泵带来损伤。

4、试验起动：点动电动机.调整电机转向与要求一致。

5、打?吸入管路阀门.引液到泵体内。对泵安装位置高于水平位置的.可在吸入管端加装底阀.关在起动前.向泵壳内灌满所抽液体(吸入路径较短的.第一次起动濯水.以后由于泵壳内??余的液体.不需重灌）。

6、打?压出管路阀门.起动电机.?压力表.调整压出管路上的阀门.把压力表读数调到合适。绝对不可让泵在关闭阀门或者流置极小的情况下工作。

7、停车时.先关压力表.停止电动机.然后迅速关闭压出及吸入管路阀门。

8、短时间停车.如环境温度低于液体凝固点.要放空液体。长期停车.应将泵?洗、涂油后妥善保管。

运转

1、运转过程中.注意观察机组运行状态.尤其是手感电机温度是否过高.分体式泵还须注意轴承温度不得超过70℃。对前者.主要解除办法是检?管路是否堵塞或阀门示打?.使泵内压力过大：后者主要看钙基黄油是否填加合适.轴承是否损坏或电机与泵不同心。

2、发现故障应立即停止工作并进行检查。

本公司质量服务承诺：

1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验

2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。

3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

4、包装标准：标准木箱包装。

5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

本产品的品牌是凯仑，型号是40W6-180，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，性能是无泄露，叶轮数目是单级，流量是6（m3/h），扬程是180（m），转速是2900（rpm），轴功率是11（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是40（mm），规格是40W6-180，温度是小于60°C，功率是9KW