排污泵厂家:YW防爆液下排污泵

产品名称	排污泵厂家:YW防爆液下排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:扬子江 型号:YW
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

排污泵:YW防爆液下排污泵 放大图片 YW液下式排污泵样本说明书 详细信息：
排污泵,自吸式排污泵,无堵塞排污泵,潜水排污泵,液下式排污泵,管道排污泵 一、产品概述

YW
液下式排污泵为立式液下式结构，工作时泵体浸在水中，液下深度可达0.5～5m,并采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。 二、产品特点 1、可变的液位安装深度：机组为立式液下式结构，可根据用户的要求采用不同的液下安装深度，使用极为方便。
2、单管或双管安装：本型泵根据用户要求选择不同的安装方式;可选择单管或双管安装。 3、降低维修成本：采用最新材料制作而成的机械密封，及优质的轴承，大大提高了密封的安全性和机组的可靠性。
4、过流能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了运行高效且无堵塞。 三、工作条件

流量：2～850 m3/h 扬程范围：3～45m 额定转速n：1450～2900r/min
介质温度：－15℃～+60℃ 介质密度：≤1.3×103kg/m3 介质PH值：5～9 系统最高工作压力：≤0.6Mpa
四、结构图 序号 部件名称 序号 部件名称 1 电机 5 主轴 2 联轴器 6 机械密封 3 电机支架 7 泵体 4 出水管 8 叶轮 详细见:YW型液下式无堵塞排污泵（结构图） YW型液下式无堵塞排污泵（曲线图谱） YW型液下式无堵塞排污泵（安装尺寸） 五、用途： 企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。住宅区的污水排水站。市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。YW液下排污泵养殖场污水排放及农村农田灌溉。YW液下排污泵勘探矿山及水处理设备配套。代替肩挑人担，吸送河泥。YW液下排污泵使用条件水温≤60℃，液体PH值为4～10。 六.YW型液下式无堵塞排污泵（性能参数） 型 号 口 径 (mm) 流 量 (m3/h) 扬 程 (m) 功 率 (kw) 转 速 (r/min) 效 率 (%) YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58 YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55 YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58 YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60 YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63 YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50 YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57

YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62 YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65 YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66 YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62 YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63 YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65 YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76 YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75 YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73 YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70 YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73 YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74 YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76 YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73 YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73 YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71 YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75 YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70 YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74 YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78 YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75 YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73 YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73 YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76 YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70 YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73 YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75 YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78 YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80 YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

七、泵使用方法及注意事项 1.泵使用前应仔细检查泵和电机有无损伤.检查紧固件紧固情况。

2.盘动泵检查有无磨擦声.同时检查泵轴与电机轴同心度.两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm

3.接泵出液口之管路.应另设支架.不允许将其重量加于泵体上。 4.水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜.切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流.确保水泵正常运行. 5.不得将水泵长期处于低扬程状态下运行（一般使用扬程不得低于额定扬程的60%）.最好能控制在建议使用扬程范围以内.以防水泵因超载烧坏电机 八、维护保养 1.水泵应有专人管理与使用.并定期检查水泵的电路和水泵工作是否正常。 2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的清洁。 3.在常规状态下.泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油（10-30#机油）.使机械密封保持良好的润滑状态.提高机械密封的使用寿命。

4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能.如密封环损坏将直接影响泵的性能.必要时应更换。 订货须知: 一、①液下排污泵产品名称与型号②液下排污泵口径③液下排污泵扬程（m）④液下排污泵电机功率（KW）⑥液下排污泵转速（r/min）⑦液下排污泵电压〔V〕⑧液下排污泵吸程（m）⑨液下排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。 二、若已经由设计单位选定我公司的液下排污泵产品型号，请按液下排污泵型号直接向扬子江泵业公司销售部订购。 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们扬子江泵业的技术专家为您审核把关。