椰肉研磨机 江苏科威

产品名称	椰肉研磨机 江苏科威
公司名称	江苏科威机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科威 型号:YMJ
公司地址	靖江市沿江开发区天伦新区路1号
联系电话	86 0523 84631922/84631799/84631388 13901426026

产品详情

研磨机——产品概述 研磨机是利用带锯齿转子的离心力将椰肉研磨成细小颗粒。该机设计先进，结构简单，适用椰肉等果蔬的研磨。 研磨机——工作原理 该机由提升机上料进入该机，物料在带锯齿转子的高速旋转下切割物料，使物料均匀细化。为了防止物料在转子离心力的作用下脱离与转子上锯齿的接触，特将定子设计成锥形，并在定子内壁加上导向条，使物料充分地与锯齿接触，并将研磨好的物料推进出料斗。 研磨机——安装调试与维护 1、该机必须置于水平的混凝土地面上垫正至水平。
2、检查各部位的螺钉是否紧固。 3、用手转动转子，检查转动是否灵活，并确认无刮擦的情况。 4、接通传动电机电源，查看转子旋转方向是否与旋向指示牌一致。并运行2分钟，确认一切正常后方可进出料连续生产。 5、停机时切断电源即可，并将整机内外冲洗干净，保持洁净。
6、机器研磨物料时，当出现明显的出料物料大小差异时，请及时的更换转子上的锯齿。
7、经常检查电机是否过载发热，发现不良现象，必须与维修人员联系修理。
8、检查传动皮带是否出现老化或龟裂，若发现，应及时更换。 9、检查传动皮带是否松驰或过紧，通常以手指翻转皮带90o为宜。若过松或过紧应调整电机座处的调整螺栓。
10、定期检查转子上锯片的磨损情况，必要时进行更换。
11、轴承定期更换加注润滑脂，轴承正常使用温度小于80℃ 研磨机——注意事项 1、加料时切勿冲击；
2、严禁铁钉、石块等坚硬异物进入机内。 3、更换锯片后，应注意锯片不能与进料斗相摩擦。
4、进料斗与机架有两个定位销进行定位，安装时，请注意安装到位。 5、轴承座上有4个调节螺栓和4个固定螺栓，维修时，非专业人员请勿拆卸。若必须拆卸时，请在拆前做好记号，以便安装时减少调整轴承座位置的时间，并在安装轴承座时，利用水平尺对轴承座进行校平校直。