HD旁压张力测试仪 美国艾伯ABE 压力表检测仪

产品名称	HD旁压张力测试仪 美国艾伯ABE 压力表检测仪
公司名称	温州一鼎仪器制造有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美国艾伯ABE 型号:HD-10T
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇横带桥东岸
联系电话	0577-57572515 15067876806

产品详情

hd数显推拉力计使用说明书

感谢购买hf系列数显式推拉力计：

本推拉力计具有高精度、易操作、携带方便等优点。更具有各种测试模式，方便测试者使用，且可将测试数据储存并输入到电脑作统计分析。与各种试验台及夹具组合可构成不同用途的试验机。用户还可自行输入使用地的重力加速度值，使测试更为精确。

一 功能特点：

1、高精度高分辨率；

2、五种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率；

3、n（牛顿）、kg（公斤）、lb（磅）三种计测单位可供选择、相互换算；

4、重力加速度设置功能—用户可自行输入使用地的重力加速度精确值。使测试及单位换算更为精确；

5、峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零；

6、自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除；

7、可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警；

8、数据储存功能，可储存128个测试值；

9、数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析；

10、绿色环保，10分钟无操作自动关机；

11、高品质充电电源。充电电压从100v至 240v可用，可适应国内、国外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能；

12、2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用；

13、特有的开关接点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确；

14、6位大屏幕显示。

二 注意事项

如果操作错误，可能会损坏本仪器或导致严重的事故。本说明书中指出了预防事故发生的重要事项和仪器的使用方法， 请在使用前仔细阅读此说明书，阅读后妥善保存，以备再次阅读。

如果是测试冲击负荷请选用最大负荷比所要测试的冲击负荷大一倍的机型；

警告事项

1、在破坏性测试时，应戴上保护面具和手套以防测试过程中发生的飞溅物质伤及人体；

2、不要使用已损坏或严重弯曲变形的夹具。自制夹具请参阅本说明书中相关的参数（本公司另备有各类夹具，客户可根据需要另行选购）；

3、不要超出最大量程来使用本仪器。否则可能导致传感器损坏，甚至发生事故；

4、当测试值超过量程的105%时,蜂鸣器会连续鸣叫,此时请快速解除所加之载荷，或降低负荷；

安全事项

1 请使用配套的充电器充电，否则会引起电路故障，甚至引发火灾；

2 不要使用充电器额定电压以外的电源，否则可能会引发点击或火灾；

3 不要用湿手拔出或插入插头，否则可能导致触电；

4 不要拉拽充电器的电源线来拔出插头，以免电线被扯断而遭点击；

5 请用柔软的布来清洁本机。将布浸入泡有清洁剂的水中，拧干后再清除灰尘和污垢；

注意：不要使用易挥发的化学物质来清洁本机（如挥发剂 稀释剂 酒精等）

三、校正方法

请定期使用标准砝码确认推拉力计之显示是否准确。若不准确由计量专业人员依以下方法校正：

1、关机状态下，长按住“记忆”键同时长按 开机 键开机（不加载荷），显示屏显示“type”,2秒后显示一个默认型号。

2、按“通讯”键改变数字至该推拉力计的型号显现，按“设置”键确定，显示“sety”2秒后显示４位数的重力加速度值。再按“设置”键显示６位数字，待数字稳定后再按 设置 键确认。显示“noload”,2秒后重新显示6位数字。

加载此型号对应的满量程力值（标准砝码），待显示的数字稳定后，按“设置”键，显示“full”，２秒后显示“setend”２秒自动关机，校正完成。

本产品的加工定制是是，品牌是美国艾伯ABE，型号是HD-10T，适用范围是测量钢丝绳的张力