外贸出口 非接触式红外线电子体温计额温枪宝宝温度计

产品名称	外贸出口 非接触式红外线电子体温计额温枪宝宝温度计
公司名称	深圳市益生乐科技有限公司
价格	65.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ysl 型号:ysl001
公司地址	深圳市宝安区松岗燕川社区
联系电话	0755-66812757 13528738693

产品详情

产品用途：人体体温测量：准确的测量人体体温，替代传统的水银体温计。皮肤温度测量：测量人体皮肤表面温度，比如可用于断肢再植手术时需要测量皮肤的表面温度。物体温度测量：测量物体的表面温度，比如可用于茶杯外表的温度的测量。液体温度量：测量液体 的温度，如婴儿洗澡水的温度、奶瓶内牛奶温度等。

技术性能：

1．正常使用条件温度：环境温度：10°C~40°C2．电源：dc3v电池3．尺寸：196×150×50㎜（长×宽×高）4．重量：220g5．测量范围：　　体温模式：32°C---42.9°C
表面模式：0°C~100°C6．精度：　0.3°C

7．功率：≤50mw8．测量距离：5cm-15cm9．自动关机：15秒

使用方法：

1.注意事项:- 遵循此说明书中的保养建议- 此产品适合于专业用途或是家庭用途- 产品使用的环境温度一定是在10~40°C.- 产品必须保持干净以及放在干燥的地方.- 请勿将额温枪放在有电击的地方.- 请勿将额温枪放置在极端的温度环境:高于50°C或低于-20°C.- 请勿将额温枪放在湿度高于85%的环境.- 产品前方保护镜头的玻璃是最易碎的部分.- 请勿用手指触摸红外线透镜.- 请勿将玻璃片暴露在光阳下或浸入水中.- 请勿于室外使用此产品- 请勿跌落产品- 如发现任何问题应与销售商联系,不能自行修理产品

2.电池安装：使用3v电池,安装时注意电池的正负极不能装反,否则无功能,但不会损坏产品.

3.正确使用：正确的使用方法是测试准确性的关键,否则可能会造成测量误差.因为红外测量对周围环境的要求较高,因此,请按以下的提示操作.1．测量体温时，应将仪器指向前额头正中—眉心上方并保持垂直，测量部位不能被毛发遮挡，仪器与额头的距离建议在5~8cm左右。2．当被测人来自与测量环境温度差异较大的地方，应至少在测试环境内停留5分钟以上，待与环境温度一致后再测量，否则将影响测量结果。3．发烧病人额头冷覆、发汗、及采取其它降温措施后会使测量结果偏低，应避免在这种情况下测量。4．产品从与待测环境温度差异较大的地方取出使用时，应将仪器放置在使用环境下20分钟后再用。5．被测人周围的环境要稳定，不能在风扇、空调的出风口等气流较大的地方测试。6．不能在室外或者阳光强烈的地方使用该仪器。4.设置调整：本产品可以修改默认设置参数，以适应不同肤色的人种，在出厂前已经针对不同的销售市场做了出厂设置，如无必要，建军议不要修改出厂默认值，如果确有需要修改，请按以下的步骤进行。

1．温度单位设置-f1按住settng键2秒，屏幕显示：f1，选择‘ - ’是摄氏度‘ + ’是华氏度。按setting键确认设置。（出厂默认为摄氏度）

2．报警温度设置-f2按住setting键2秒，屏幕显示：f1，再按1次setting键就可以进入f2。选‘ + ’可增加0.1°C,‘ - ’就减少0.1°C.按setting键确认.(出厂默认为38.0度)

3．温度整体偏移设置-f3目的：调节仪器的测量偏差，以适应不同肤色的人。（不建仪更改此设置）按setting键2秒，屏幕显示：f1，再按setting键3次进入f3。选择‘ + ’增加偏差0.1°C,按 ’ - ‘ 减少偏差0.1°C.(出厂默认为0度)按setting键确认.

4．蜂鸣器开/关设置-f4按setting键2秒,屏幕显示:f1,再按setting键4次进入f4按“ + ”打开蜂鸣器(有一个喇叭符号显示在屏幕),按“ - ”键声音关闭,符号消失.按setting键确认.(出厂默认为蜂鸣器开)

5．温度模式设置产品是为测量人体温度而特别设计的,为此,用“ 体温 ”模式；也可以用仪器测量物体食物、固体或室温、为此，请使用表面温度模式。体温模式测量范围：32°C42.9°C表面温度测量范围是:0°C 100°C

将拨动开关拨到body，为体温模式；拨到object为表面温度模式

6．退出设置模式在f4模式下,按1次setting键直到屏幕关闭,仪器自动退出设置.

7．历史数据查看每次测试后,仪器都会自动记录测试数据,最多可记录32个历史测量数据,如果要查看这些数据,按以下的操作.同时按“ + ”及“ - ”键2秒以上,可以显示最后一次测得的温度.按“ - ”键时显示倒数第二次和数据,依次类推,可以查看所有的历史测量数据.不按任何键,15秒内会退出此模式并自动关闭仪器.5.电池更换仪器使用2节aa(五号)电池,一般情况下可以连续使用10万次以上,当屏幕上有电池符号出线并闪动时,说明电池电量不足(≦2.4v±0.2),需要尽快更换电池.1．打开电池盖更换电池,特别小心电池正负极放置的位置要正确,否则可能没有功能,产品设计有电池防反接装置,即使电池极性装反,也不会对产品造成损害,但产品不会工作.2．请不要使用可充电电池,只使用一次性电池,尽量用碱性电池.3．仪器不工作时功耗很小,短时期不用(半年内)可以不取出电池,长期不用时,建议取出电池,以免电池漏液损坏产品.

6.日常维护在使用产品的过程中,当发现以下情况时请按提示操作.1．外部脏污:用干净的软布擦拭脏污处,或者用棉签粘医用酒精擦拭,用医用酒精擦还可以兼具杀菌消毒作用.留意水或者酒精不要太多,以免流入产品内部造成损害.2．内部脏污:内部探头的玻璃片是重要器件,不要用手指或者其它物品触摸或者项压,否则会影响测量值的准备确性.当发现玻璃镜片表面脏污时,请用棉签粘纯度95%以上的无水酒精擦拭镜片表面.重要:不能使用75%的消毒酒精擦拭镜片.(会有残留水痕迹)不能使用其它化学拭剂擦拭镜片.(会对镜片造成伤害)保管存放:放在干燥阴暗、阳光直射不到的地方。

三、红外测温原理：

了解红外测温原理，可以帮助你正确的使用此产品，使测拭的数据更加准确。1．所有物体、固体、液体或气体都是向周围环境辐射释放能量。2．物体的温度正比于辐射能量的强度，即温度越高，辐笛能量越

大。3．人体向外辐射的能量基本以红外线辐射不主。4．人体向外界辐射的红外线强度与人体的本身体温和人体所在的环境温度有关，体温越高，辐射能量越大；环境温度越低，辐射能量也越大。5．通过测量人体向周围辐射的红外线能量的强度,可以计算出人体本身的温度。6．红外线测温仪本身不向外发射任何的能量,只是被动地感知外界的红外能量。7．红外线测温枪通过精确测量人体释放出来的微弱的红外线能量，再经过复杂的动算处理和各种补偿校正，可以准确的测得人体的体温。产品由一个内置的远红外探头和相关的硬件、软件组成，可以感知、分析及记录被测物及环境温度。因此，一旦操作员将产品按使用方法接近人体的特定部位（额头），并按下测量键，就可以立即激活红外辐射接收传感器，迅速通过被动红外线传感器探查到由于动脉血流所产生的热能，从而精确地测量到人体的体温。

产品参数

1．正常使用条件温度：环境温度：10°C~40°C2．电源：dc3v电池3．尺寸：196×150×50㎜（长×宽×高）4．重量：220g5．测量范围：　　体温模式：32°C---42.9°C
表面模式：0°C~100°C6．精度：　0.3°C

7．功率：≤50mw8．测量距离：5cm-15cm9．自动关机：15秒

本产品的加工定制是否，品牌是ysl，型号是ysl001，测量范围是32-42.9（°C），精度是0.3（f.s）